



Leben voller Energie



© Roth Werke GmbH Am Seerain 2 35232 Dautphetal Telefon: +49 (0) 64 66/9 22-0 Fax: +49 (0) 64 66/9 22-1 00 E-Mail: service@roth-werke.de www.roth-werke.de

Revisionsnummer: E Revisionsdatum: Juli 2017 (Adresskleber Installateur)



Inhaltsverzeichnis

1	Allge	meines9			
	1.1	Inform	ationen zur Bedienungsanleitung	9	
	1.2	Symbo	blerklärung	10	
	1.3	Haftun	gsbeschränkung	11	
		1.3.1	Hinweise bei Ausfall des Funksystems	11	
	1.4	Urhebe	erschutz	12	
	1.5	Lieferu	Imfang	12	
	1.6	Kunde	ndienst	12	
	1.7	Einsat	zgebiet Funksystem	13	
2	Siche	erheit		14	
	2.1	Bestim	nmungsgemäße Verwendung	14	
	2.2	Änderu	ungen und Umbauten	14	
	2.3	Anford	lerungen an Fachkräfte	15	
	2.4	Arbeits	ssicherheit und besondere Gefahren	15	
		2.4.1	Warnzeichen	15	
		2.4.2	Gefahrenhinweise und Arbeitssicherheit	15	
3	Ident	ifikatio	n	16	
3	Ident 3.1	ifikatio Typens	n schild	16 16	
3	Ident 3.1 3.2	ifikatio Typens Typen	n schild	16 16	
3	Ident 3.1 3.2	ifikatio Typen Typen 3.2.1	n schild Funk-Anschlussmodul	16 16 16 16	
3	Ident 3.1 3.2	ifikation Typen Typen 3.2.1 3.2.2	n schild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät	16 	
3	Ident 3.1 3.2	ifikation Typen Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3	n schild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör	16 	
3	Ident 3.1 3.2 Aufb	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und	n schild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1	n schild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion J		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.1	n schild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.1 4.1.2	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN Funk-Raumbediengeräte		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.1 4.1.2 Funktio	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN Funk-Raumbediengeräte on		
4	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1 4.2 4.3	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.1 4.1.2 Funktio Bedier	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN Funk-Raumbediengeräte on		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1 4.2 4.3	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.2 Funktio Bedier 4.3.1	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN Funk-Raumbediengeräte on h- und Anzeigeelemente Funk-Anschlussmodul		
3	Ident 3.1 3.2 Aufb 4.1 4.2 4.3	ifikation Typen 3.2.1 3.2.2 3.2.3 au und Aufbau 4.1.1 4.1.1 4.1.2 Funktio Bedier 4.3.1 4.3.2	nschild Funk-Anschlussmodul Funk-Raumbediengerät Zubehör Funktion Funktion Funk-Anschlussmodul mit LAN Funk-Anschlussmodul ohne LAN Funk-Raumbediengeräte on Funk-Raumbediengerät mit Display		



5	Mont	tage				
	5.1	Funk-A	Anschlussmodul	. 30		
	5.2	Funk-F	Raumbediengerät	. 31		
		5.2.1	Montageort und allgemeine Einbauhinweise	. 31		
		5.2.2	Funk-Raumbediengerät mit Display	. 32		
		5.2.3	Funk-Raumbediengerät ohne Display	. 34		
		5.2.4	Funk-Raumbediengerät mit 230 V-Anschluss	. 36		
6	Elekt	rischer	Anschluss	. 38		
	6.1	Sicher	neit	. 38		
	6.2	Allgem	eine Verdrahtungshinweise	. 38		
	6.3	Funk-A	Anschlussmodul	. 40		
		6.3.1	Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul mit LAN	. 40		
		6.3.2	Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul ohne LAN	. 41		
		6.3.3	Elektrischen Anschluss durchführen	. 41		
7	Inbet	riebnah	me und Bedienung	. 51		
	7.1	Adress	ierung	. 51		
		7.1.1	Einem Funk-Kanal ein Funk-Raumbediengerät zuweisen	. 52		
		7.1.2	Mehreren Funk-Kanälen ein Funk-Raumbediengerät zuweisen	. 52		
		7.1.3	Einem Funk-Kanal ein Funk-Raumbediengerät und mehrere Raumbediengeräte im Sensormodus zuweisen	. 53		
		7.1.4	Adressierung testen	. 55		
		7.1.5	Adressierung löschen	. 55		
		7.1.6	Mehrere Funk-Anschlussmodule zu einem System zusammenfassen	. 56		
		7.1.7	Interner Systemnetz-Repeater	. 57		
	7.2	Zonen		. 59		
		7.2.1	Zonen bilden, Kanäle einer Zone zuordnen	. 59		
		7.2.2	Zuordnung von einem Kanal oder mehreren Kanälen aus einer Zone löschen	. 60		
	7.3	Sollwe	rte einstellen	. 61		
		7.3.1	Raumtemperatur einstellen	. 61		
		7.3.2	Fußbodentemperatur einstellen	. 61		
	7.4	Betrieb	osart wählen	. 62		
	7.5	Uhrzei	t und Datum einstellen	. 64		



	7.6	Zeitpro	gramme	65
		7.6.1	Übersicht der drei Zeitprogramme	65
		7.6.2	Werkseinstellung Zeitprogramme	65
		7.6.3	Zeitprogramm wählen	66
		7.6.4	Zeitprogramm ändern	67
		7.6.5	Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzen.	70
	7.7	"eco"-/	Anzeige	71
	7.8	Funkti	onstaste parametrieren	71
	7.9	Bedier	nung Funk-Raumbediengerät verriegeln/entriegeln	72
	7.10	Softwa	re-Update mit micro SD-Karte	73
8	Wert	e auf W	erkseinstellung zurücksetzen (Reset)	74
	8.1	Funks	ystem auf Werkseinstellung zurücksetzen	74
	8.2	Funk-A	Anschlussmodul auf Werkseinstellung zurücksetzen	74
9	Para	meterbe	eschreibungen	75
	9.1	Param	eterübersicht	75
	9.2	Benutz	zermenü	77
	9.3	Servic	emenü	81
		9.3.1	Servicemenü aufrufen	81
		9.3.2	Parametergruppe wählen	81
		9.3.3	P-20 "Allgemeine Parameter"	82
		9.3.4	P-30 "Übergeordnete Parameter für alle Funk-Raumbediengeräte"	84
		9.3.5	P-40 "Parameter für einzelne Funk-Raumbediengeräte"	87
		9.3.6	P-50 "Anlagen- und topologiespezifische Parameter	"92
		9.3.7	P-60 "Regelungsparameter"	94
10	Reini	igung u	nd Wartung	99
11	Störu	ungsbel	hebung	100
	11.1	Funk-A	Anschlussmodul	100
	11.2	Funk-F	Raumbediengerät mit Display	101
		11.2.1	Vorgehensweise bei 🛦 Err1 oder 🛦 Err2	102
		11.2.2	Vorgehensweise bei Störung "kein Funksignal"	102
		11.2.3	Batterie Funk-Raumbediengerät auswechseln	102
	11.3	Funk-F	Raumbediengerät ohne Display	103
	11.4	FAQs		103
	11.5	Tipps	und Tricks	105
12	Entse	orgung		105



13	Zube	hör	
	13.1	Externe	e Antenne 106
	13.2	Externe	er Repeater 107
		13.2.1	Externen Repeater montieren 108
		13.2.2	Externen Repeater einem Funk-Raumbediengerät zuweisen
		13.2.3	Funkverbindung des externen Repeaters testen 110
		13.2.4	Funkverbindung des externen Repeaters löschen 110
		13.2.5	Externen Repeater einem Funk-Anschlussmodul zuweisen
		13.2.6	Adressierung der Funk-Anschlussmodule "Slave" und "Master" testen 111
		13.2.7	Zuweisung des externen Repeaters überprüfen 112
		13.2.8	Keine Funkverbindung zum externen Repeater – Vorgehensweise 112
		13.2.9	LEDs am externen Repeater außer Betrieb setzen 112
14	Tech	nische	Daten 113
	14.1	Funksy	vstem 113
	14.2	Funk-A	nschlussmodul
		14.2.1	Konstruktiver Aufbau 113
		14.2.2	Elektrischer Anschluss 114
		14.2.3	Eingänge 114
		14.2.4	Ausgänge 115
		14.2.5	Funkleistungsdaten 115
		14.2.6	Umgebungsbedingungen 115
	14.3	Funk-F	Raumbediengerät mit Display116
		14.3.1	Konstruktiver Aufbau 116
		14.3.2	Versorgung – Batterie-Variante 116
		14.3.3	Versorgung – 230 V AC-Variante 116
		14.3.4	Leistungsdaten 117
		14.3.5	Umgebungsbedingungen 117
	14.4	Funk-F	Raumbediengerät ohne Display 118
		14.4.1	Konstruktiver Aufbau 118
		14.4.2	Versorgung 118
		14.4.3	Leistungsdaten 118
		14.4.4	Umgebungsbedingungen 118
15	Menü	iaufbau	



16	Anlagenbeispiele und Kommunikation12				
	16.1	Anlagenbeispiele für ein Funk-Anschlussmodul	121		
	16.2	Anlagenbeispiele für bis zu fünf Funk-Anschlussmodule	124		
Index					
Werkseinstellung Parameter132					
Werkseinstellung Zeitprogramme134					





1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Funk-Anschlussmodul und dem Funk-Raumbediengerät Touchline. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die Bedienungsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchlesen! Sie ist Produktbestandteil und muss vom Betreiber der Anlage jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Allgemeines



1.2 Symbolerklärung

Warnhinweise	Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekenn- zeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Perso- nen- und Sachschäden zu vermeiden.
▲ GEFAHR	weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
A WARNUNG	weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
▲ VORSICHT	weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	weist auf eine mögliche schädliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
Tipps und Empfehlungen HINWEIS	hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Standes der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen.

Im Übrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.3.1 Hinweise bei Ausfall des Funksystems

Das Funksystem ist nicht ausfallsicher.

Das Funksystem ist nur mit einem Notbetrieb ausgestattet, in dem die Anlage mit geminderter Funktion weiterläuft. Im Notbetrieb blinkt die LED des jeweiligen Kanals und im Display des Funk-Raumbediengerätes wird ein Warnsymbol angezeigt.

Für die korrekte Funktion des Notbetriebes müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Das Funk-Anschlussmodul muss mit Spannung versorgt sein.
- Das Funk-Anschlussmodul darf nicht durch externe Einflüsse wie z.B. Blitzschlag zerstört sein.
- Thermische Antriebe müssen angeschlossen und funktionsfähig sein.

ACHTUNG Möglicher Sachschaden durch Ausfall der Anlage!

Das Funksystem ist nicht ausfallsicher. Beachten Sie die oben genannten Punkte, damit die Anlage einwandfrei funktioniert.



1.4 Urheberschutz

Die Überlassung der Bedienungsanleitung an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist unzulässig.

HINWEIS

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Erklärung des Herstellers nicht gestattet.

1.5 Lieferumfang

Funk-Raumbediengerät

Im Lieferumfang des Funk-Raumbediengerätes sind enthalten:

- Funk-Raumbediengerät
- Montagematerial
- Batterie-Variante: 2 Batterien 1,5 V AAA.
- Kurzbetriebsanleitung Funk-Raumbediengerät

Funk-Anschlussmodul

Im Lieferumfang des Funk-Anschlussmoduls sind enthalten:

- Funk-Anschlussmodul
- Transformator 230 V AC / 24 V
- DIN-Schiene
- Kurzbetriebsanleitung Funk-Anschlussmodul

1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte steht Ihnen Ihr Händler zur Verfügung. Adresse, siehe Rechnung, Lieferschein oder Rückseite dieser Anleitung.

HINWEIS

Für eine schnelle Abwicklung vor dem Anruf die Daten des Typenschildes notieren.



1.7 Einsatzgebiet Funksystem

HINWEIS

Das bidirektionale Funksystem EnergyLogic Touchline mit 868 MHz Funkübertragung ist nur für den Einsatz in Europa zugelassen.

Das Funksystem darf in folgenden Ländern nicht eingesetzt werden: USA, Kanada, Australien und Japan.



2 Sicherheit

A VORSICHT

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funk-Anschlussmodul Touchline ist ausschließlich für die Ansteuerung und Komfortregelung für Flächen-Heiz- und -Kühlsysteme bestimmt.

Das Funk-Raumbediengerät Touchline ist ausschließlich zur Bedienung und zur Parametrierung des Funk-Anschlussmoduls bestimmt.

Das Funk-Anschlussmodul und das Funk-Raumbediengerät sind für den Betrieb in Haushalten und Gewerbe zugelassen.

Verletzungsgefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul nur in ihren bestimmungsgemäßen Verwendungen einsetzen.
- Sämtliche Angaben in der Bedienungsanleitung strikt einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2.2 Änderungen und Umbauten

Änderungen und Umbauten am Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät können zu unvorhergesehenen Gefahren führen und sind damit ausdrücklich untersagt.





2.3 Anforderungen an Fachkräfte

A WARNUNG Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemäßer Umgang kann zu Personen- und Sachschäden führen.

 Jegliche T\u00e4tigkeiten immer nur durch die daf\u00fcr qualifizierten Personen durchf\u00fchren lassen.

In der Bedienungsanleitung werden folgende Qualifikationsanforderungen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

Fachkräfte

sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihnen übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

• Elektrofachkräfte

sind aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

In Deutschland muss die Elektrofachkraft die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 erfüllen (z.B. Elektroinstallateur-Meister). In anderen Ländern gelten entsprechende Vorschriften, die zu beachten sind.

2.4 Arbeitssicherheit und besondere Gefahren

Beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung, um Gesundheitsgefahren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

2.4.1 Warnzeichen



Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Das Warnzeichen kennzeichnet lebensgefährliche Situationen durch elektrische Spannung.

2.4.2 Gefahrenhinweise und Arbeitssicherheit



Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.



3 Identifikation

3.1 Typenschild

Das Typenschild des Funk-Anschlussmoduls befindet sich auf der linken Seite. Das Typenschild des Funk-Raumbediengerätes befindet sich auf der Unterseite und auf der Elektronik.



Abb. 1: Typenschild a) Funk-Anschlussmodul, b) Funk-Raumbediengerät c) Funk-Raumbediengerät, 230 V

3.2 Typen

3.2.1 Funk-Anschlussmodul

Тур	Materialnummern						
	Europa	Nordic	Dänemark	Schweden	Norwegen	Finnland	
4 Kanal mit LAN	1135006441	17466393.004	466393.004	2420667	8357507	2070885	
8 Kanal mit LAN	1135006442	17466393.008	466393.008	2420668	8357508	2070886	
12 Kanal mit LAN	1135006443	17466393.012	466393.012	2420669	8357509	2070887	
4 Kanal ohne LAN	1135007344	17466393.054	466393.054	2432986	8357659	2070899	
8 Kanal ohne LAN	1135007345	17466393.058	466393.058	2432987	8357661	2070900	
12 Kanal ohne LAN	1135007346	17466393.062	466393.062	2432988	8357662	2070901	

Tabelle 1: Materialnummern Funk-Anschlussmodul



3.2.2 Funk-Raumbediengerät

Тур	Materialnummern						
	Europa	Nordic	Dänemark	Schweden	Norwegen	Finnland	
Batterie, weiß	1135006444	17466393.100	466393.100	2420579	8357544	2070875	
230 V, weiß	1135006445	17466393.110	466393.110	2420580	8357545	2070876	
Batterie, mit IR Sensor, weiß	1135006446	17466393.120	466393.120	2420581	8357546	2070877	
Batterie, schwarz	1135006447	17466393.102	466393.102	2420582	8357547	2070878	
230 V, schwarz	1135006448	17466393.112	466393.112	2420583	8357548	2070879	
Batterie, mit IR Sensor, schwarz	1135006449	17466393.122	466393.122	2420584	8357549	2070880	
Raumbediengerät Touchline Basic	1135007532	17466393.090	466393.090	2434657	8358191	2070902	

Tabelle 2: Materialnummern Funk-Raumbediengerät

3.2.3 Zubehör

Тур	Materialnummern						
	Europa	Nordic	Dänemark	Schweden	Norwegen	Finnland	
Externe Antenne	1135006922	17466393.130	466393.130	2420697	8357646	2070888	
Externer Repeater	1135006921	17466393.135	466393.135	2420698	8357647	2070889	

 Tabelle 3:
 Typenbezeichnung Zubehör



4 Aufbau und Funktion

4.1 Aufbau

4.1.1 Funk-Anschlussmodul mit LAN



Abb. 2: Aufbau Funk-Anschlussmodul mit LAN, hier dargestellt 4-Kanal-Variante

- 1 Transformator 230 / 24 V AC
- 2 Funk-Anschlussmodul
- 3 LEDs
- 4 Bedienknöpfe
- 5 Anschlussklemmen

- 6 Zugentlastungen
- 7 micro SD-Karte für Software-Update
- 8 RJ-12 für externe Antenne
- 9 RJ-45 für LAN



4.1.1 Funk-Anschlussmodul ohne LAN



Abb. 3: Aufbau Funk-Anschlussmodul ohne LAN, hier dargestellt 4-Kanal-Variante

- 1 Transformator 230 / 24 V AC
- 2 Funk-Anschlussmodul
- 3 LEDs
- 4 Bedienknöpfe
- 5 Anschlussklemmen

- 6 Zugentlastungen
- 7 micro SD-Karte für Software-Update
- 8 RJ-12 für externe Antenne



4.1.2 Funk-Raumbediengeräte



Abb. 4: Aufbau Funk-Raumbediengeräte links mit Display, rechts ohne Display

- 1 Display
- 2 Sensortasten
- 3 Öffnung, um das Funk-Raumbediengerät zu öffnen
- 4 IR-Sensor
- 5 Drehknopf zur Sollwerteinstellung

4.2 Funktion

Das bidirektionale Funk-Anschlussmodul Touchline und das Funk-Raumbediengerät Touchline sind Komponenten für ein Regelungssystem für die Ansteuerung und Komfortregelung für Flächen-Heiz- und -Kühlsysteme. Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät kommunizieren drahtlos und übertragungssicher über Funk.

Das Funk-Raumbediengerät misst mit einem internen Nickel-Temperatursensor die Raumtemperatur. Über die Sensortasten werden Änderungen und Einstellungen einzelner Parameter wie z.B. der Sollwerte, der Grenzwerte und der Zeitprogramme vorgenommen.

Das Funk-Anschlussmodul verfügt über kurzschlusssichere Ausgänge, einen Stand-by-Betrieb sowie getrennte Relais für die Pumpen- und Heizungsregelung. Die Regelung der Stellantriebe erfolgt entweder über On/Off-Regelung oder Pulsweitenmodulation (PWM).

Das System ist mit einer Selbstdiagnose und Fehleranzeige ausgestattet. Funkverbindungstests können einfach durchgeführt werden und sichern die korrekte Funktion.

Für die Adressierung von Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. So können z.B. mehrere Funk-Raumbediengeräte einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen und bis zu fünf Funk-Anschlussmodule zusammengefasst werden.

PumpenanschlussDie integrierte Pumpenschaltung mit Blockierschutzfunktion ermöglicht die
bedarfsmäßige Ansteuerung einer Pumpe.



Zeitprogramm und Energiesparmodus (Absenkmodus)	Der optimale Wohnkomfort bei minimalem Energieverbrauch wird durch die Wahl eines individuellen Temperaturprofils für jeden Tag mit dem Zeitpro- gramm gewährleistet. Im Funk-Raumbediengerät sind drei verschiedene Zeitprogramme hinterlegt. Die Zeitprogramme können individuell angepasst werden.
	Im Absenkmodus wird die Solltemperatur automatisch um 3 K (Werkseinstellung) abgesenkt bzw. im Kühlmodus angehoben. Im Display wird das Symbol \mathfrak{D} angezeigt.
	Zusätzlich kann am Eingang "Eco" ein externes Schaltuhrensignal ange- schlossen werden. Über das Schaltuhrensignal kann die eingestellte Solltem- peratur der einzelnen Funk-Raumbediengeräte auch um 3 K oder mehr redu- ziert werden.
Kühlbetrieb	Der Kühlbetrieb kann über ein externes Signal z.B. von einer Wärmepumpe oder über einen Schalter aktiviert werden. Für diese Funktion steht der Ein- gang "C/O" und der Eingang "24230 V TB/C/O" zur Verfügung. Optional kann über einen potenzialfreien Ausgang das C/O-Signal an ein Kühlaggregat weitergeleitet werden.
	Je nach Parametrierung des Funk-Raumbediengerätes kann der Kühlbetrieb über ein Funk-Raumbediengerät mit Masterfunktion oder über ein beliebiges Funk-Raumbediengerät aktiviert werden.
Antiblockierfunktion für Pumpe und Ventile	Um ein Blockieren der Pumpe und der Ventile zu verhindern, wird einmal pro Woche die Antiblockierfunktion gestartet. Die Funktion wird gestartet, wenn einer der Ausgänge für eine Woche nicht angesprochen wurde. Bei dieser Antiblockierfunktion wird die Pumpe für 3 Minuten eingeschaltet. Die Stellan- triebe werden pro Kanal überwacht und werden für 20 Minuten eingeschaltet. Die Pumpe und die Stellantriebe laufen selbstständig ohne Vorwarnung an.
Notbetrieb	Wird für 30 Minuten kein Funksignal zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul übertragen, schalten die zugehörigen Kanäle am Funk- Anschlussmodul auf Notbetrieb. Bei aktivem Notbetrieb werden die thermi- schen Antriebe für 30 % der Standardzeit ein- und für 70 % der Standardzeit ausgeschaltet. Die Standardzeit wird mit dem gewählten Regelalgorithmus vorgegeben. Die zum Kanal zugehörige LED blinkt. Am Display des Funk- Raumbediengerätes wird der Notbetrieb mit einem Warnsymbol angezeigt. Für die einwandfreie Funktion des Notbetriebes muss das Funkanschlussmo- dul mit Spannung versorgt sein und darf nicht durch externe Einflüsse wie z.B. einen Blitzschlag zerstört sein.
Temperaturregelung	Das Funk-Raumbediengerät misst die Raumtemperatur. Die Sollwerttempera- tur wird über das Funk-Raumbediengerät vorgegeben. Die gemessene Raum- temperatur und die eingestellte Sollwerttemperatur werden alle 10 Minuten zum Funk-Anschlussmodul übertragen. Bei einer Änderung des Sollwertes, werden der neue Sollwert und die gemessene Temperatur sofort zum Funk- Anschlussmodul übertragen.
	Für eine effiziente Temperaturregelung stehen drei verschiedene Regelalgo- rithmen sowie eine optimierte Antriebssteuerung zur Verfügung. Als Regelung kann zwischen der On/Off-Regelung und zwei PWM-Regelungen mit unter- schiedlichen Perioden gewählt werden.

Aufbau und Funktion



	Bei der On/Off-Reglung wird bei einer Temperaturdifferenz größer als 0.2 K die Heizung ein- oder ausgeschaltet. Liegt der Sollwert oberhalb der gemes- senen Temperatur werden die Ventile geöffnet. Liegt der Sollwert unterhalb der gemessenen Temperatur werden die Ventile geschlossen.
	Bei der PWM-Regelung wird die Öffnungs- und die Schließdauer der Ventile aus der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert kalkuliert. Je höher diese Differenz ist, desto höher ist auch die Öffnungs- oder die Schließdauer.
	Die optimierte Antriebssteuerung ist eine speziell entwickelte Ansteuerung der thermischen Antriebe zur Energieeinsparung. Zuerst wird der thermische Antrieb für eine definierte Zeit vollständig angesteuert. Anschließend wird der Antrieb über ein Puls-/Pause-Signal angesteuert, wodurch nur wenig Energie benötigt wird.
	Jeder Kanal bildet seinen eigenen Regelkreis. Ist ein Funk-Raumbediengerät mehreren Funk-Anschlussmodulkanälen zugewiesen, sind diese Kanäle in einem Regelkreis gruppiert.
Temperaturregelung über IR-Fußbodentemperatur-	Das Funk-Raumbediengerät mit integriertem IR-Fußbodentemperatursensor misst die Raumtemperatur und die Fußbodentemperatur.
sensor	Die Heizung geht an, wenn die eingestellte Fußbodentemperatur oder die Raumtemperatur unterschritten wird. Der eingestellte Wert für die minimale oder maximale Fußbodentemperatur hat immer die höchste Priorität.
	Die Messung der Fußbodentemperatur stellt sicher, dass eine komfortable Fußbodentemperatur erhalten bleibt.



4.3 Bedien- und Anzeigeelemente

4.3.1 Funk-Anschlussmodul

Funk-Anschlussmodul mit LAN



Abb. 5: Übersicht Funk-Anschlussmodul mit LAN: Bedienknöpfe und LEDs

- 1 LEDs
- 2 Bedienknöpfe

Funk-Anschlussmodul ohne LAN



Abb. 6: Übersicht Funk-Anschlussmodul ohne LAN: Bedienknöpfe und LEDs

- 1 LEDs
- 2 Bedienknöpfe



Bedienknöpfe

Bedienknöpfe	Beschreibung
System	Mehrere (max. 5) Funk-Anschlussmodule zu einem System zusammenfassen.
Master	Ein Funk-Anschlussmodul in einem System mit mehreren Funk-Anschlussmodulen als Master definieren. Pro System muss ein Master definiert werden. Werksseitig werden die Funk-Anschlussmodule als Slave parametriert. → Siehe auch Seite 56, Kapitel 7.1.6.
Zone	Mehrere Funk-Anschlussmodulkanäle zu einer Zonen zu- sammenfassen oder die interne Systemnetz-Repeater- funktion konfigurieren. Es sind maximal drei Zonen möglich.
Kanäle	Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul adressieren.Adressierung löschen.

Tabelle 4: Bedienknöpfe Funk-Anschlussmodul

LEDs

LEDs	Beschreibung
Fuse: Rote LED	 An: Interne Sicherung hat ausgelöst. → Seite 100, Kapitel 11.1.
System: Gelbe LED	 An: Funkverbindung zwischen zwei bis maximal fünf Funk- Anschlussmodulen aufgebaut. Doppelt blinkend: Interne Systemnetz-Repeaterfunktion unterstützt temporär das Zusammenfassen mehrerer Funk-Anschlussmodule zu einem System
Master: Grüne LED	 An: Funk-Anschlussmodul wurde als Master konfiguriert. Aus: Funk-Anschlussmodul wurde als Slave konfiguriert. Blinkend: Interne Systemnetz-Repeaterfunktion aktiv.
Zone, LED Power blinkt gleichzeitig	 Blau (Cool): Zone 1 Rot (% rH): Zone 2 Gelb (NO): Zone 3
Pump: Grüne LED	An: Pumpe einAus: Pumpe aus
C/O Out: Grüne LED	 Die Funktion der LED "C/O Out" ist von der Einstellung des Parameters P-51 abhängig. → Siehe auch Parameterbe- schreibung, Seite 92. Funktion "Brenner" aktiv: An: Heizbedarf Funktion "C/O" aktiv: An: Kühlbedarf
Power: Grüne LED	An: Spannungsversorgung einAus: Spannungsversorgung aus



LEDs	Beschreibung
Cool: Blaue LED	 An: C/O-Eingang Kontakt geschlossen (Kühlmodus aktiv) An: TB-C/O 24230V Eingang aktiv (als C/O-Input konfiguriert) An: Umschaltung über Funk-Raumbediengerät für Hei- zen/Kühlen (C/O-Output aktiv) Aus: Funk-Anschlussmodul im Heizbetrieb
% rH: Rote LED	An: Taupunkt aktiv nur im KühlmodusBlinkend: TB aktiv im Heiz- oder Kühlbetrieb
NO: Gelbe LED	An: Stellantrieb NO (normally open)Aus: Stellantrieb NC (normally closed)
CH 1CH 12: Grüne LEDs	 An: Adressierung erfolgt und Ausgang aktiv Blinkend: Bereit für Adressierung Blinkend, gefolgt von schnell blinkend: Adressierung wird in wenigen Sekunden gelöscht. Schnell blinkend: Kanal im Notbetrieb Die Anzahl der Kanäle (CH) ist von der Variante abhängig.

Tabelle 5: LEDs Funk-Anschlussmodul



4.3.2 Funk-Raumbediengerät mit Display



Abb. 7: Übersicht Display und Sensortasten Funk-Raumbediengerät

- 1 Allgemeine Informationen wie Batteriestatus, Energiesparmodus, Alarmmeldungen Taupunkt und Fensterkontakt, Funkverbindung, Genereller Alarm, Verriegelung, Wochentage für Zeitprogramme
- 2 Temperatursoll- und -istwert, Uhrzeit, Zeitprogramm, Innen-, Außen- und Bodentemperatur
- 3 Hilfetexte für die Parametrierung
- 4 Betriebsarten
- 5 Sollwerte, Uhrzeit und Datum und andere Werte ändern, Zeitprogramme wählen
- 6 Funktionstaste, einstellbar über Parameter P-10
- 7 Geänderte Werte bestätigen, Auswahl bestätigen
- 8 Abbrechen: Aktuellen Parameter oder Menü verlassen
- 9 Menümodus aktivieren, Menüs und Parameter wählen

Sensortasten

Sensortasten	Beschreibung
2 s: AAV EVX	Bedienung mit einer beliebigen Sensortaste aktivieren.
	 Auswahltaste: Menümodus aktivieren. Betriebsart wählen. Mögliche Betriebsarten: Frostschutz, Reduzierter Betrieb, Normaler Betrieb, Zeitprogramm, Hei- zen oder Kühlen Parameter wählen (Menümodus).
	Wert ändern.

Sensortasten	Beschreibung
\checkmark	Wert speichern.Auswahl bestätigen.
10 s: 🖌	Uhrzeit ändern.
×	Abbrechen
5 s: 🖌 + 🗶	AdressierungAdressierung testen.
5 s: 🔨 + 🗸	Bedienung verriegeln/entriegeln.
10 s: +	Sensormodus aktivieren/deaktivieren.
2 s: Q	 Dauer vorgeben, für die diese Sensortaste mit einer bestimmten Funktion belegt ist. Die Funktion parametrieren Sie über den Parameter P-10. Über den Parameter P-10 können Sie zwischen folgenden Funktionen wählen: Option "P-9H": Zeitgebundene Priorisierung der Funktion "Heizen oder Kühlen" für die eingestellte Dauer (h) (Party-funktion)
	 Option "H-C": Direkte Umschaltung zwischen Hei- zen/Kühlen sowie Anzeige der Raumtemperatur. Weitere Option: Direkte Anzeige der Fußbodentemperatur (nur für Funk-Raumbediengeräte mit IR)
5 s: Q	Ist über den Parameter P-10 eine andere Funktion als die Funktion "Priorität Heizen oder Kühlen" eingestellt, können Sie indem Sie die Sensortaste 🗟 5 Sekunden drücken, die Funktion "Priorität Heizen oder Kühlen" trotzdem einstellen.

Tabelle 6: Sensortasten Funk-Raumbediengerät

Symbole

Symbole	Beschreibung
Ø	Batterie ersetzen.
	Relativer Energieverbrauch
Ø	Taupunktalarm (nur mit angeschlossenem Taupunktwächter)
P	Funksignal
	Funkverbindung verloren
A	Genereller Alarm
Ô	Bedienung verriegelt
	Arbeitstage
	Wochenende
	Uhrzeit und Datum
	Zeitprogramm
2 (3 °	Aktuelle Temperatur
	Raumtemperatur

Aufbau und Funktion



Symbole	Beschreibung
	Fußbodentemperatur (nur IR-Variante)
¥	Außentemperatur (nur bei optionalem Zubehör)
Ċ	Aus (Frostschutz)
D	Reduzierter Betrieb
·Ò·	Normaler Betrieb
Θ	Zeitprogramm mit externer Uhr
0l, 0ll, 0lll	Zeitprogramm 1, 2 und 3
*	Kühlmodus
*	Kühlsperre
<u> </u>	Heizmodus
Αυτο	Auto-Betrieb: Heiz- und Kühlmodus vom Funk-Anschluss- modul bestimmt.

Tabelle 7: Symbole Funk-Raumbediengerät

Anzeigen







4.3.3 Funk-Raumbediengerät ohne Display



Abb. 9: Übersicht Bedienelemente Funk-Raumbediengerät

1 LED

- 2 Drehknopf zur Sollwerteinstellung
- 3 Taste zur Adressierung an ein Funk-Anschlussmodul

LED

LED	Beschreibung
LED blinkt mehr- fach	Pairing mit dem Funk-Anschlussmodul Das Funk-Raumbediengerät ist einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen.
LED blinkt einmal für 20 ms	Funkübertragung zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk- Anschlussmodul findet statt.
LED blinkt alle 3 s für 20 ms	Batterie muss ersetzt werden.

Tabelle 8: LED



5 Montage

5.1 Funk-Anschlussmodul

HINWEIS

Beachten Sie die Abmessungen. \rightarrow Siehe Seite 113, Kapitel 14.2.1. Planen Sie zusätzlichen Platz zum Öffnen der Abdeckung des Funk-Anschlussmoduls ein. Sie benötigen ca. 1 cm rechts vom Anschlussmodul. \rightarrow Siehe Seite 41, Abb. 28.



Abb. 10: Montage Funk-Anschlussmodul

HINWEIS

Wenn LAN-Kommunikation über PowerLAN geplant ist, empfehlen wir für die Anschlüsse des Funk-Anschlussmoduls und des PowerLAN eine Doppelsteckdose vorzusehen.



Abb. 11: Funk-Anschlussmodul im Verteilerkasten



5.2 Funk-Raumbediengerät

5.2.1 Montageort und allgemeine Einbauhinweise

 \rightarrow Abmessungen siehe Seite 116, Kapitel 14.3.1.

Bedingungen Montageort Der Montageort für das Funk-Raumbediengerät muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Innenwand
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Nicht direkt neben Türeingang
- Entfernt von Feuchtequellen
- Entfernt von Spritzwasser
- Entfernt von Wärmequellen wie Feuerplätze, Heizungen, Fernseher oder elektronische Geräte.

Einbauhinweise



Abb. 12: Einbauhinweise

Funk-Raumbediengerät mit IR-Sensor



Abb. 13: Wirkungsbereich IR-Sensor



5.2.2 Funk-Raumbediengerät mit Display

Funk-Raumbediengerät öffnen

- Halten Sie die Abdeckung des Funk-Raumbediengerätes mit einer Hand fest.
- Öffnen Sie die Abdeckung über die vorgesehene Bohrung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher von 5 mm.
- Entfernen Sie die Abdeckung.

ACHTUNG

Geräteschaden durch unsachgemäßes Öffnen!

- Halten Sie während des Öffnens den Deckel des Funk-Raumbediengerätes fest.
- Öffnen Sie bei Funk-Raumbediengeräten mit IR-Sensor das Funk-Raumbediengerät immer über die Bohrung gemäß folgender Abbildung.



Abb. 14: Funk-Raumbediengerät öffnen



Unterteil montieren

Montieren Sie das Unterteil des Funk-Raumbediengerätes über die zwei mitgelieferten Dübel und Schrauben.



Abb. 15: Unterteil des Funk-Raumbediengerätes montieren



Abb. 16: Batterien einlegen

ACHTUNG

Mögliche Fehlfunktion der Sensortasten!

Beim Einlegen der Batterien kalibrieren sich die Sensortasten automatisch auf die Oberfläche.

- Beim Einlegen der Batterien Sensortasten nicht berühren.
- Falls eine Sensortaste nicht funktioniert, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie diese wieder neu ein.





Abb. 17: Funk-Raumbediengerät schließen

5.2.3 Funk-Raumbediengerät ohne Display

Funk-Raumbediengerät öffnen

Zum Öffnen und zum Adressieren des Funk-Raumbediengerätes müssen Sie den Drehknopf entfernen.

- Entfernen Sie den Drehknopf.
- Öffnen Sie die Abdeckung über die vorgesehene Bohrung mit einem Schlitzschraubendreher von 3 mm.
- Entfernen Sie die Abdeckung.



Abb. 18: Funk-Raumbediengerät öffnen



Unterteil montieren

Montieren Sie das Unterteil des Funk-Raumbediengerätes.



Abb. 19: Unterteil montieren

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien im Oberteil des Funk-Raumbediengerätes ein.



Abb. 20: Batterien einlegen

Funk-Raumbediengerät schließen

Abb. 21: Funk-Raumbediengerät schließen



5.2.4 Funk-Raumbediengerät mit 230 V-Anschluss



Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Feuchtigkeit und Staub von spannungsführenden Teilen fernhalten.
 Feuchtigkeit oder Staub können zum Kurzschluss führen.
- ▶ Öffnen Sie das Funk-Raumbediengerät. \rightarrow Siehe Seite 32.



Montieren Sie das Unterteil des Funk-Raumbediengerätes.

Abb. 22: Unterteil des Funk-Raumbediengerätes montieren


Schließen Sie das Funk-Raumbediengerät an.



Abb. 23: Funk-Raumbediengerät anschließen

Schließen Sie das Funk-Raumbediengerät. \rightarrow Siehe Seite 34.



6 Elektrischer Anschluss

6.1 Sicherheit

A GEFAHR



Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor allen Arbeiten, Funk-Anschlussmodul und Peripheriegeräte vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit prüfen!
- Anbringungsart Y nach EN 60730
- Feuchtigkeit und Staub von spannungsführenden Teilen fernhalten.
 Feuchtigkeit oder Staub können zum Kurzschluss führen.

6.2 Allgemeine Verdrahtungshinweise



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Eine unsachgemäße Verdrahtung kann lebensgefährlich sein.

- Verdrahtung gemäß Anschlussschemata durchführen.
- Drähte vollständig bis zum Anschlag in die Klemmen einführen.
- Nur vorgeschriebene Aderquerschnitte verwenden.
- Vorgeschriebene Abmessungen für die Abisolierung befolgen.
- Werden Aderendhülsen mit Kunststoffkragen verwendet, vorgeschriebene Abmessungen für Kunststoffkragen befolgen.
- Zwillingsaderendhülsen dürfen nicht verwendet werden.



Feindrähtige Leiter

Feindrähtige Leiter dürfen nur mit Aderendhülsen verwendet werden.



Abb. 24: links: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen rechts: Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

Litze Querschnitt [mm ²]	L [mm]	L1 [mm]
0,250,34	8	1012
0,5	8	1214
0,75	8	1214

Tabelle 9:Abmessungen für feindrähtige Leiter, Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Litze Querschnitt [mm ²]	L [mm]
0,5	8
0,75	8
1	8
1,5	8

Tabelle 10: Abmessungen für feindrähtige Leiter, Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

Eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter

Eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter dürfen ohne Aderendhülsen verwendet werden.



Abb. 25: Eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter

Litze Querschnitt [mm ²]	L [mm]
0,20,75	8
0,751,5	8

Tabelle 11: Abmessungen für eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter



6.3 Funk-Anschlussmodul



6.3.1 Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul mit LAN

Abb. 26: Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul mit LAN



6.3.2 Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul ohne LAN



Abb. 27: Elektrischer Anschlussplan für Funk-Anschlussmodul ohne LAN

6.3.3 Elektrischen Anschluss durchführen

Abdeckung demontieren



Abb. 28: Abdeckung demontieren



Leitungen anschließen



Lebensgefahr durch 230 V-Spannung auf Klemmen 01 bis 10!

Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Vor allen Arbeiten, Funk-Anschlussmodul und Peripheriegeräte vom Netz trennen. Spannungsfreiheit sicherstellen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Anbringungsart Y nach EN 60730



Abb. 29: Leitung anschließen

- Drücken Sie mit einem Schlitzschraubendreher den Pin in der Anschlussklemme herunter. Siehe Schritt 2.
- Stecken Sie gleichzeitig die Leitung in die Anschlussöffnung. Siehe Schritt 3.
- Drücken Sie die Leitung in die passende Zugentlastung. Siehe Schritt 5. Beachten Sie, dass der Leitungsmantel möglichst nahe bei der Anschlussklemme liegt. Hierdurch werden die einzelnen Leiter gut in ihrer Lage gehalten. Siehe Schritt 4. Insbesondere ist dies für die 230 V-Leitungen an folgenden Klemmen durchzuführen:
 - 01 und 02: PE
 - 03 und 04: N und N Pump out
 - 05 und 06: L und L Pump out
 - 07 und 08: 230 V c/o out (nur LAN-Varianten)
 - 09 und 10: 230 V c/o in
 Å/TB (nur LAN-Varianten)



Transformator anschließen

ACHTUNG

Schließen Sie den Transformator an die 24 V-Eingangsklemmen 11 und 12 an.

Fehlfunktion durch unsachgemäßen Anschluss!

Durch einen unsachgemäßen Anschluss kann es zu Fehlfunktion in der Anlage kommen.

 Jedes Funk-Anschlussmodul muss über einen separaten Transformator versorgt werden.



Abb. 30: Transformator anschließen

HINWEIS

Der 24 V-Ausgang dient nur als Stützspannung z.B. für die Spannungsversorgung eines Taupunktwächters oder als Spannungssignal für den TB-Eingang (Temperaturbegrenzung).

Elektrischer Anschluss



Thermische Antriebe anschließen

- Schließen Sie die thermischen Antriebe an folgende Klemmen an:
 - 4-Kanal-Variante: Klemmen 25 bis 36 für max. 6 Antriebe
 - 8-Kanal-Variante: Klemmen 25 bis 56 für max. 12 Antriebe
 - 12-Kanal-Variante: Klemmen 25 bis 76 für max. 18 Antriebe



Abb. 31: Thermische Antriebe anschließen

230 V-Pumpe anschließen ► Schließen Sie die Pumpe an die Klemmen 04, 05 und 06 an. Kontaktbelastung: 230 V, 2,5 (1) A



Abb. 32: Pumpe anschließen, 230 V

HINWEIS

Zur Energieeinsparung und bei Bedarf wird der Pumpenbefehl in jeder Einstellung erst nach 2 Minuten freigegeben.



C/O-Eingang zur Umschaltung Heizen/Kühlen (nur LAN-Varianten)

Der C/O-Eingang ist ein konfigurierbarer Eingang für ein C/O-Signal von 24 V oder 230 V. Mit dem C/O-Signal schalten Sie zwischen Heiz- und Kühlbetrieb um.

Schließen Sie das C/O-Signal an die Klemmen **09** und **10** an.

Ansteuerung mit 24 V



Abb. 33: C/O-Eingang, Ansteuerung mit 24 V Ausgangsspannung vom Funk-Anschlussmodul

Klemme 10 Spannung EIN: Kühlung EIN Spannung AUS: Kühlung AUS

1 z.B. Wärmepumpe

Ansteuerung mit 230 V



Abb. 34: C/O-Eingang, Ansteuerung mit 230 V

Klemme 10 Spannung EIN: Kühlung EIN Spannung AUS: Kühlung AUS

1 z.B. Roth Wärmepumpe Terra Compact

Elektrischer Anschluss





Abb. 35: TB-Eingang als Temperaturüberwachung

Spannung auf Klemme 10 EIN: Alle Ventile geschlossen. AUS: Ventile werden gemäß Bedarf gesteuert.

ACHTUNG

Haftungsbeschränkung Sicherheitsfunktion!

Die Sicherheitsfunktion der Temperaturüberwachung muss durch einen externen Temperaturbegrenzer, der die Pumpe abschaltet, sichergestellt sein. Dieser externe Temperaturbegrenzer muss bauseits bereitgestellt werden. Das vom Temperaturbegrenzer an die Klemme **10** weitergeleitete Signal bewirkt zwar eine zusätzliche Schließung aller Ventile, ersetzt aber die Sicherheitsfunktion **NICHT**.

- Verwenden Sie nur einen zugelassenen Temperaturbegrenzer.
- Beachten Sie die Angaben der maximal zulässigen Vorlauftemperatur des Fußbodenherstellers oder des Fußbodenbelagherstellers.



C/O- oder Brenner-Ausgang, potenzialfreier Kontakt (nur LAN-Varianten) Der Ausgang "c/o out" ist ein konfigurierbarer Ausgang für Kühlbetrieb (C/O: Change-Over) oder Brennerstart.

Schließen Sie ein Kälteaggregat oder einen Brenner an die Klemmen 07 und 08 an. Das Funksystem muss für die jeweilige Anwendung parametriert sein.

Kontaktbelastung: 230 V, 2,5 (1) A



Abb. 36: C/O- oder Brenner-Ausgang, 230 V

Kontakt 07 / 08 geschlossen: Kühlung oder Brenner EIN offen: Kühlung oder Brenner AUS

1 Kälteaggregat oder Brenner

Eco-Eingang für reduzierten Betrieb durch Kontakterkennung

 Schließen Sie den Kontakt einer Schaltuhr oder eines Modem an die Klemmen 19 und 20 an.



Abb. 37: Eco-Eingang, Kontakterkennung

Klemmen 19 / 20, externer Kontakt geschlossen: reduzierter Betrieb offen: normaler Betrieb

Roth

C/O-Eingang, zur Aktivierung des Kühlbetriebs durch Kontakterkennung (nur LAN-Varianten)

 Schließen Sie eine Wärmepumpe oder ein anderes Schaltgerät an die Klemmen 15 und 16 an.



Abb. 38: C/O-Eingang, Kontakterkennung

Klemmen 15 / 16, externer Kontakt	geschlossen:	Kühlung EIN
	offen:	Kühlung AUS

%rH-Eingang als optionale Feuchteüberwachung im Kühlbetrieb (nur LAN-Varianten)

- **%rH-Eingang als optionale** Schließen Sie die Klemmen **1** und **2** des Feuchtefühlers an die 24 V Stützspannungsklemmen **13** und **14** des Funk-Anschlussmoduls an.
 - Schließen Sie den Schaltausgang des Feuchtefühlers, Klemmen 7 und 6, an die Klemmen 17 und 18 des Funk-Anschlussmoduls an.



Abb. 39: Feuchte-Eingang

Klemmen 17 und 18, Kontakt geschlossen: Kontakt offen: Maximal zulässige Feuchte überschritten, Kühlung aus Maximal zulässige Feuchte nicht überschritten, Kühlung bei Bedarf ein

1 Roth Feuchtefühler 24 V mit Wächterfunktion (Materialnummer: 1135007862)



Anschluss LAN-Verbindung

Schließen Sie die LAN-Verbindung gemäß folgender Abbildung an.



Abb. 40: LAN-Verbindung



Abdeckung montieren

Setzen Sie die Abdeckung gemäß folgender Abbildung auf.

- Stecken Sie den Stecker vom Transformator in die Steckdose.
- Am Funk-Anschlussmodul muss die LED **Power** leuchten.



Abb. 41: Abdeckung montieren und Spannungsversorgung anschließen



ßen.

Schritte während der Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme des Regelungssystems umfasst folgende Schritte:

- Adressierung von Funk-Anschlussmodulen und Funk-Raumbediengeräten durchführen.
- Adressierung testen.
- Ggf. über ein Funk-Raumbediengerät die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen.
- Funk-Anschlussmodule und Funk-Raumbediengeräte parametrieren.

7.1 Adressierung

Bei der Adressierung weisen Sie ein Funk-Raumbediengerät einem Funk-Kanal zu.

Folgende Kombinationen sind zwischen Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät möglich:

- Einem Kanal ein Funk-Raumbediengerät zuweisen.
- Mehreren Kanälen ein Funk-Raumbediengerät zuweisen.
- Einem Kanal ein Funk-Raumbediengerät und mehrere Raumbediengeräten in Sensormodus zuweisen.
- Über Funkprotokoll bis zu fünf Funk-Anschlussmodule zu einem System zusammenfassen.
- Mehrere Kanäle zu einer Zone zusammenfassen.
- Einem Funk-Anschlussmodul, 4-, 8- oder 12- Kanalvariante, können Sie maximal 12 Funk-Raumgeräte zuweisen.
- Einem Funk-Kanal können Sie ein Funk-Raumbediengerät und vier weitere Funk-Raumbediengeräte im Sensormodus zuweisen. Die Funk-Raumbediengeräte müssen bevor sie dem Funk-Kanal zugewiesen werden als Sensor eingestellt werden.
- Pro Funk-Anschlussmodul können Sie maximal drei Zonen bilden.

HINWEIS Jedem Funk-Anschlussmodul können Sie maximal 12 Funk-Raumbediengeräte (Raumbediengeräte, Fensterkontakte, usw.) zuweisen. Wenn Sie eine Anlage mit mehr als 12 Funk-Raumbediengeräten aufbauen möchten, können Sie die Funk-Raumbediengeräte auf mehrere Funk-Anschlussmodule verteilen. Benötigen Sie z.B. 12 Funk-Kanäle können Sie diese über ein Funk-Anschlussmodul mit 4 Funk-Kanälen und ein Funk-Anschlussmodul mit 12 Funk-Kanälen realisieren. Bei dieser Konfiguration können Sie bis zu 24 Funk-Raumbediengeräte anschlie-



7.1.1 Einem Funk-Kanal ein Funk-Raumbediengerät zuweisen

Beispiel

Dem Funk-Kanal CH 1 soll ein Funk-Raumbediengerät zugewiesen werden.

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf CH 1.
- ▶ Die zugehörige LED **CH 1** blinkt.
- Bei Funk-Raumbediengeräten mit Display: Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und für 5 Sekunden gleichzeitig.
- Bei Funk-Raumbediengeräten ohne Display: Drücken Sie die Taste unter dem Drehknopf für 10 Sekunden.



- Am Funk-Anschlussmodul leuchtet die LED CH 1.
- Nach 5 Sekunden erlischt die LED CH 1. Wenn ein Bedarf besteht, leuchtet die LED CH 1 weiter.
- Das Display des Funk-Raumbediengerätes wird aktiviert (Bedienanzeige). Das Symbol [®] wird angezeigt und der Sollwert blinkt. Sie können den Sollwert einstellen.

Dem Funk-Kanal CH 1 ist ein Funk-Raumbediengerät zugewiesen.

7.1.2 Mehreren Funk-Kanälen ein Funk-Raumbediengerät zuweisen

Beispiel

Den Funk-Anschlussmodulkanälen CH 1 und CH 2 soll ein Funk-Raumbediengerät zugewiesen werden.

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf CH 1.
- Die zugehörige LED CH 1 blinkt.
- > Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf CH 2.
- Die zugehörige LED CH 2 blinkt.
- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und für 5 Sekunden gleichzeitig.
- Am Funk-Anschlussmodul leuchten die LEDs CH 1 und CH 2.
- Nach 5 Sekunden erlöschen die LEDs CH 1 und CH 2.
- ▶ Im Display des Funk-Raumbediengerätes wird das Symbol ^இ angezeigt.

Den Funk-Anschlussmodulkanälen CH 1 und CH 2 ist ein Funk-Raumbediengerät zugewiesen.

HINWEIS

Sie können die Kanäle beliebig wählen und die Reihenfolge beliebig zuordnen.



7.1.3 Einem Funk-Kanal ein Funk-Raumbediengerät und mehrere Raumbediengeräte im Sensormodus zuweisen

Werden einem Funk-Anschlussmodul mehrere Raumbediengeräte im Sensormodus zugewiesen, werden die gemessenen Temperaturen der internen Temperatursensoren gemittelt.

HINWEIS

Bevor Sie weitere Funk-Raumbediengeräte dem Funk-Anschlussmodul zuweisen, müssen Sie für das Funk-Raumbediengerät den Sensormodus einstellen.

Einem Funk-Kanal können maximal fünf Funk-Raumbediengeräte im Sensormodus zugewiesen werden.

Wird ein Funk-Raumbediengerät einem bereits adressierten Kanal zugewiesen, wird die Adressierung des vorherigen Funk-Raumbediengerätes überschrieben.

Sie können die Funk-Raumbediengeräte über den Parameter P-24 auf Werkseinstellung zurücksetzen. \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-24, Option "4", Seite 83.

Sensormodus aktivieren

Sensormodus

deaktivieren

Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und vd> für 10 Sekunden gleichzeitig.



Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und vd für 10 Sekunden gleichzeitig.



Beispiel

Erstes Funk-Raumbediengerät zuweisen

Dem Funk-Kanal CH 1 sollen zur Mittelwertbildung mehrere Funk-Raumbediengeräte zugewiesen werden.

Weisen Sie das erste Funk-Raumbediengerät einem Funk-Kanal gemäß Kapitel 7.1.1 zu. → Siehe Seite 52, Kapitel 7.1.1.



Zweites Funk-Raum- bediengerät, Sensor-	Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und vdot für 10 Sekunden gleichzeitig.
modus einstellen	Im Display werden die Zeichen " " zuerst f ür 5 Sekunden dauerhaft und anschließend f ür weitere 5 Sekunden blinkend angezeigt.
	 Im Display wird die Meldung SENS angezeigt.
HINWEIS	Bei einem Funk-Raumbediengerät im Sensormodus sind die Sensortasten ▲ und ☑ inaktiv. Sollwerte können Sie nur an Funk-Raumbediengeräten im Bedienmodus einstellen.
	Parameteränderungen können Sie weiterhin über die Sensortaste 🗏 durchführen.
Zweites Raumbediengerät als Temperatursensor	 Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul die Sensortaste CH 1. Die zugehörige LED CH 1 blinkt.
zuweisen	 Drücken Sie am zweiten Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und für 5 Sekunden gleichzeitig.
	Am Funk-Anschlussmodul leuchtet die LED CH 1.
	Nach 5 Sekunden erlischt die LED CH 1.
	▶ Im Display des Funk-Raumbediengerätes wird das Symbol ^ℚ angezeigt.
	Dem Funk-Kanal CH 1 ist ein zweiter Temperatursensor zugewiesen. Sie können bis zu 4 Temperatursensoren einem Kanal zuweisen.
HINWEIS	Ein Funk-Raumbediengerät mit IR-Sensor können Sie auch im Modus "Temperatursensor" konfigurieren. Im Modus "Temperatursensor" werden nur die gemessenen Raumtemperaturen der internen Sensoren gemittelt. Die gemessenen Bodentemperaturen der IR-Sensoren werden nicht ge- mittelt.
Sensormodus aufheben	Wurde das Funk-Raumbediengerät noch keinem Funk-Anschlussmodul zugewiesen, heben Sie den Sensormodus wie folgt auf:
	Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und vd> für 10 Sekunden gleichzeitig.
	Wurde das Funk-Raumbediengerät bereits einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen, heben Sie den Sensormodus entweder gemäß Variante A oder B auf.
Variante A	Wählen Sie im Servicemenü, Parameter P-24, Option 4. → Siehe Parame- terbeschreibung P-24, Seite 83.
	Das Funk-Raumbediengerät wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Zuordnung von Funk-Raumbediengerät und integriertem Funk-Sensor wird gelöscht.
Variante B	 Löschen Sie die Adressierung des Funk-Raumbediengerätes gemäß Seite 55, Kapitel 7.1.5.
	Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortaste
	Im Display wird SENS und das Symbol A angezeigt.



- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und vd> für 10 Sekunden gleichzeitig.
- ▶ Im Display werden die Zeichen "---" angezeigt.

Das Funk-Raumbediengerät kann neu verwendet werden.

7.1.4 Adressierung testen

Wenn Sie die Adressierung testen, überprüfen Sie ob Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät korrekt zugewiesen sind.

- Im Display des Funk-Raumbediengerätes wird das Symbol ^(P) angezeigt. Das Funk-Raumbediengerät ist einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen.
- ► Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten ✓ und X für 5 Sekunden gleichzeitig. Solange die LED am Funk-Anschlussmodul leuchtet, wird im Display des Funk-Raumbediengerätes "Pair" – "Test" angezeigt.
- Am Funk-Anschlussmodul leuchtet die LED f
 ür den zugeh
 örigen Kanal. Wurde das Funk-Raumbedienger
 ät mehreren Kan
 äle zugewiesen, leuchten die LEDs der zugeh
 örigen Kan
 äle.
- ▶ Die LED erlischt bzw. die LEDs erlöschen nach 5 Sekunden.

Die Adressierung wurde getestet.

HINWEIS

Wird im Display des Funk-Raumbediengerätes das Symbol A angezeigt, besteht keine Funkverbindung zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul.

→ Für mögliche Ursachen siehe Seite 101, Kapitel 11.2.

7.1.5 Adressierung löschen

Beispiel

Ein Funk-Raumbediengerät, das dem Funk-Kanal CH 1 zugewiesen ist, soll gelöscht werden.

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul für 12 Sekunden ohne Unterbrechung den Bedienknopf CH 1.
- Nach 2 Sekunden blinkt die LED **CH 1** für 5 Sekunden.
- Die LED CH 1 blinkt f
 ür weitere 5 Sekunden schneller.
- ▶ Die LED CH 1 erlischt.
- Nach maximal 10 Minuten wird im Display des Funk-Raumbediengerätes das Symbol A und die Zeichen "- - - " angezeigt. Alternativ können Sie auch einen beliebigen Bedienknopf am Funk-Raumbediengerät drücken, um sofort zu prüfen, ob die Adressierung gelöscht wurde.

Die Adressierung ist gelöscht.



7.1.6 Mehrere Funk-Anschlussmodule zu einem System zusammenfassen

	Sie können mehrere Funk-Anschlussmodule zu einem System zusammenfas- sen. Ein System kann maximal fünf Funk-Anschlussmodule umfassen. Davon muss ein Funk-Anschlussmodul als Master definiert sein. Werksseitig sind die Funk-Anschlussmodule als Slave parametriert.
HINWEIS	Bevor dem Funk-Anschlussmodul ein Funk-Raumbediengerät zugewiesen wird, muss das Funk-Anschlussmodul als Master definiert werden. Wird das Funk-Anschlussmodul erst danach als Master definiert, können Ein- stellungen verloren gehen.
Funk-Anschlussmodul als Master definieren	Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf Master für min- destens 10 Sekunden.
	Nach kurzer Zeit blinkt die LED Master für 5 Sekunden.
	Die LED Master blinkt f ür weitere 5 Sekunden schneller.
	Nach 2 Sekunden leuchtet die LED Master.
Funk-Anschlussmodul "Slave" dem Funk- Anschlussmodul "Master" zuweisen	Die LED Master leuchtet.
	Am Funk-Anschlussmodul "Master" den Bedienknopf System solange drücken bis die LED System blinkt.
	Am Funk-Anschlussmodul "Slave" den Bedienknopf System solange drücken bis die LED System leuchtet.
	Bei erfolgreicher Adressierung
	 leuchtet am Funk-Anschlussmodul "Slave" die LED System
	 wechselt am Funk-Anschlussmodul "Master" die LED System von blin- kend zu aus.
	 leuchtet am Funk-Anschlussmodul "Master" die LED System, sobald eine erste Kommunikation mit dem Funk-Anschlussmodul "Slave" auf- gebaut wurde.
Adressierung der Funk- Anschlussmodule "Slave" und "Master" testen	Wenn die beiden LEDs System leuchten, ist das Funk-Anschlussmodul "Slave" einem Funk-Anschlussmodul "Master" zugeordnet.
HINWEIS	Ein weiterer Test ist nicht erforderlich. Sie können aber bei Bedarf die Adressierung überprüfen, indem Sie am Funk-Anschlussmodul "Master" an den Klemmen 15 und 16 (C/O-Eingang) eine Brücke installieren. Das Funk-Anschlussmodul "Master" schaltet in den Kühlmodus um und leitet das Signal an das Funk-Anschlussmodul "Slave" weiter. Nach maximal 3 Minuten leuchtet die LED "Cool" blau.



Adressierung der Funk- Anschlussmodule "Slave" und "Master" löschen	 Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf Master für 10 Sekunden. Nach kurzer Zeit blinkt die LED Master für 5 Sekunden. Die LED Master blinkt für weitere 5 Sekunden schneller. Am Funk-Anschlussmodul "Master" erlöschen die LEDs Master und System. Am Funk-Anschlussmodul "Slave" erlöscht die LED System.
HINWEIS	Am Funk-Anschlussmodul "Master" schließen Sie alle zentrale Anlage- komponenten an, wie z.B. eine zentrale Umwälzpumpe, die Brennersteue- rung, das C/O-Signal einer Wärmepumpe usw. Am Funk-Anschlussmodul "Slave" schließen Sie ggf. nur eine lokale Umwälzpumpe an. → Für die Einstellung der im Servicemenü relevanten Parameter P-51, P-61, P62 und P-63 siehe Parameterbeschreibungen Seite 92, Kapi- tel 9.3.6 und Seite 94, Kapitel 9.3.7.

7.1.7 Interner Systemnetz-Repeater





Funk-Anschlussmodule in das Systemnetzwerk einbinden

Befindet sich ein Funk-Anschlussmodul "Slave" außer Reichweite, können Sie dieses Funk-Anschlussmodul über den internen Repeater in das Systemnetzwerk einbinden.



- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul "interner Repeater" den Bedienknopf Zone für 5 Sekunden.
- Nach kurzer Zeit blinkt die LED **Master** schnell.
- Nach 5 Sekunden blinkt die LED System doppelt.
- Am Funk-Anschlussmodul "Master" den Bedienknopf System solange drücken bis die LED System blinkt.
- Am Funk-Anschlussmodul "Slave" den Bedienknopf System solange drücken bis die LED System leuchtet.
- Wiederholen Sie die letzten beide Schritte f
 ür die weitere Funk-Anschlussmodul "Slave", die sich au
 ßer Reichweite befinden.

HINWEIS

 \rightarrow Für die Zusammenfassung mehrere Funk-Anschlussmodule zu einem System siehe Seite 56, Kapitel 7.1.6.

HINWEIS

Der interne Systemnetz-Repeater deaktiviert die Unterstützung für die Systemnetz-Zusammenfassung nach 10 Minuten selbstständig, um andere sich in Reichweite befindende Systemnetze nicht zu stören.

Nachdem das Funk-Anschlussmodul erfolgreich in das Systemnetzwerk eingebunden wurde, müssen Sie den Pairingmodus des internen Repeaters wieder deaktivieren.

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul mit aktiviertem Repeater den Bedienknopf Zone für 5 Sekunden.
- Nach kurzer Zeit blinkt die LED Master schnell.
- Nach 5 Sekunden leuchtet die LED System.



7.2 Zonen

Anwendungsfälle für Zonenbildung

Sie können pro Funk-Anschlussmodul drei Zonen bilden.

Zonen werden in folgenden Anwendungsfällen unterschieden:

- Innerhalb einer Zone sollen die Betriebsarten "Off (Frostschutz)", "Eco", "Normaler Betrieb" oder dasselbe Zeitprogramm verwendet werden. Die Umschaltung können Sie an jedem Funk-Bediengerät durchführen.
- Einem Funk-Raumbediengerät wird die Priorität für die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus zugewiesen. Die Umschaltung wird an alle Funk-Raumbediengeräte in der Zone weitergeleitet. → Siehe Parameterbeschreibung P-51, Seite 92.
- Einem Funk-Raumbediengerät wird die Masterfunktion zugewiesen. Mit diesem Funk-Raumbediengerät haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - -Die Betriebsart ändern.
 - Die Zeitprogramme für das zugehörige Funk-Anschlussmodul ändern.
 - Die Betriebsart Heizen oder Kühlen für die gesamte Anlage wählen.
 - \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-48, Seite 91.
- Die Funk-Raumbediengeräte sollen denselben Sollwert verwenden.
 → Siehe Parameterbeschreibung P-46, Seite 90.

7.2.1 Zonen bilden, Kanäle einer Zone zuordnen

HINWEIS	In folgendem Beispiel werden drei Zonen gebildet. Es können aber auch nur eine oder zwei Zonen gebildet oder ein Funk-Raumbediengerät außer einer Zone gelassen werden.
	Zonen können nur gebildet werden, wenn die Funk-Raumbediengeräte einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen sind. Es können jederzeit weite- re Funk-Raumbediengeräte zugewiesen und einer Zone zugeordnet wer- den.
Erste Zone bilden	Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul kurz den Bedienknopf Zone.
	Die grüne LED Power blinkt.
	Die blaue LED f ür die erste Zone leuchtet und die LEDs CH f ür die Kan äle, die Sie noch keiner Zone zugeordnet haben, blinken.
	Drücken Sie die Bedienknöpfe CH für die Kanäle, die Sie der ersten Zone zuordnen möchten.
	Die LEDs der zugeordneten Kanäle leuchten.
Zweite Zone bilden	Drücken Sie den Bedienknopf Zone ein zweites Mal kurz.
	Die rote LED f ür die zweite Zone leuchtet. Die LEDs CH der Kan äle, die Sie noch keiner Zone zugeordnet haben, blinken.
	Drücken Sie die Bedienknöpfe CH für die Kanäle, die Sie der zweiten Zone zuordnen möchten.
	Die LEDs der zugeordneten Kanäle leuchten.



Dritte Zone bilden	Drücken Sie Bedienknopf Zone ein drittes Mal kurz.
	Die gelbe LED f ür die dritte Zone leuchtet. Die LEDs der Kan äle CH, die Sie noch keiner Zone zugeordnet haben, blinken.
	Drücken Sie die Bedienknöpfe CH für die Kanäle, die Sie der dritten Zone zuordnen möchten.
	Die LEDs der zugeordneten Kanäle leuchten.
Zonenbildung beenden	Drücken Sie den Bedienknopf Zone ein viertes Mal kurz.
	Die LEDs f ür die Zonen erl öschen. Die gr üne LED Power leuchtet.
	Das Funk-Anschlussmodul ist in Betrieb. Die Zonen sind gebildet.

7.2.2 Zuordnung von einem Kanal oder mehreren Kanälen aus einer Zone löschen

Sie löschen die Zuordnung eines Kanals aus einer Zone in umgekehrter Reihenfolge wie Sie einen Kanal einer Zone zuordnen.

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf Zone so oft bis die LED für die Zone leuchtet, aus der Sie einen Kanal löschen möchten.
 - Zone 1: blaue LED
 - Zone 2: rote LED
 - Zone 3: gelbe LED.
- ▶ Die LEDs der Kanäle, die dieser Zone zugeordnet sind, leuchten.
- Drücken Sie den Bedienknopf für den Kanal, dessen Zuordnung Sie löschen möchten.
- Die entsprechende LED blinkt. Der Kanal ist der Zone nicht mehr zugeordnet.
- Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere oder alle Zuordnungen löschen möchten.

HINWEIS

Wenn beim ersten Drücken des Bedienkopfes **Zone** die LEDs für alle Kanäle blinken, wurde keine Zone gebildet.



7.3 Sollwerte einstellen

7.3.1 Raumtemperatur einstellen



Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine beliebige Sensortaste für 2 Sekunden.
- Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
- ► Drücken Sie die Sensortaste oder , um den neuen Sollwert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹, um den neuen Sollwert zu bestätigen.
 - Wenn Sie keine Sensortaste drücken, wird nach 5 Sekunden der neue Sollwert automatisch übernommen.
 - Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Eine Sollwertänderung der Raumtemperatur wird **nicht** gespeichert.
- Wenn Sie keine Sensortaste drücken, wird die Stand-by-Anzeige angezeigt.

7.3.2 Fußbodentemperatur einstellen

Die Einstellung der Fußbodentemperatur steht nur bei IR-Varianten zur Verfügung.

Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine der Sensortasten für 2 Sekunden.
- ▶ Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
- Drücken Sie die Sensortaste E für 5 Sekunden, um in das Benutzermenü zu gelangen. Das Display zeigt P01 an.
- ► Drücken Sie die Sensortaste ☑. Das Display zeigt den Sollwert für die Fußbodentemperatur und das Symbol û an.
- ► Drücken Sie die Sensortaste oder , um den neuen Sollwert einzustellen.
- Führen Sie einer der folgenden Schritte durch:
 - Drücken Sie die Sensortaste ☑, um den neuen Sollwert zu bestätigen.
 Das Display zeigt **P03** an.
 - Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Der neue Sollwert wird nicht gespeichert. Das Display zeigt P02 an.
 - Wenn Sie keine Sensortaste drücken, wird nach 1 Minute die Stand-by-Anzeige angezeigt. Eine Sollwertänderung der Fußbodentemperatur wird nicht gespeichert.
- Drücken Sie die Sensortaste X. Es wird die Bedienanzeige angezeigt.









HINWEIS	Wurde für die Stand-by-Anzeige über den Parameter P-01 die Option "Ist- wert" gewählt, wird für die ersten vier Sekunden der Istwert des IR- Sensors (Fußbodentemperatur) angezeigt. Anschließend wird der Istwert des Raumtemperatursensors angezeigt. Wurde für den Parameter P-01 die Option "IR-Sensor" (Fußbodentemperatur) gewählt, erfolgt die Anzeige in umgekehrter Reihenfolge.
	Die Fußbodentemperatur wird alle drei Minuten gemessen. Der angezeigte Wert und der im Funk-Anschlussmodul verwendete Wert ist der Mittelwert der letzten drei Messungen.
HINWEIS	Im Kühlbetrieb ist die IR-Fußbodentemperaturregelung nicht aktiv.

7.4 Betriebsart wählen

Über das Funk-Raumbediengerät können Sie folgende Betriebsarten einstellen:

Symbol	Beschreibung
Ċ	Aus (Frostschutz)
\mathfrak{D}	Reduzierter Betrieb
÷Ģ:	Normaler Betrieb
ΘIII	Zeitprogramm "Pro1", "Pro2" und "Pro3"
*	Kühlmodus (nur wenn das Funk-Raumbediengerät Priorität hat)
<u> </u>	Heizmodus (nur wenn das Funk-Raumbediengerät Priorität hat)
淼 AUTO	Auto-Kühlmodus (Die Betriebsart kann nicht über das Funk-Raum- bediengerät geändert werden, wenn der Eingang "C/O" Priorität hat.)

Tabelle 12: Mögliche Betriebsarten

Betriebsart wählen

Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine der Sensortasten für 2 Sekunden.
- Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.

- Drücken Sie die Sensortaste so oft, bis das Symbol f
 ür die gew
 ünschte Betriebsart blinkt.



	▶ Drücken Sie die Sensortaste ☑, um die neue Betriebsart zu bestätigen.
	 Wenn Sie keine Sensortaste drücken, wird nach 10 Sekunden der Vor- gang automatisch abgebrochen. Das Display zeigt die Stand-by- Anzeige. Die neue Betriebsart wird nicht übernommen.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Die neue Betriebsart wird nicht gespeichert.
HINWEIS	Sie können nur zwischen den Betriebsarten Heizen und Kühlen wechseln, wenn das Funk-Raumbediengerät Priorität gegenüber den C/O-Eingang hat.
	Wurde ein Funk-Raumbediengerät als Master definiert, können Sie nur über dieses Funk-Raumbediengerät zwischen den Betriebsarten Heizen und Kühlen wechseln.
	→ Für die Einstellung der relevanten Parameter P-48 und P-51 siehe Pa- rameterbeschreibungen Seite 91 und Seite 92.
HINWEIS	Wurde die Betriebsart "Aus (Frostschutz)" gewählt und wechselt das Dis- play vom Schlafmodus in den Bedienmodus, wird im Display der einge- stellte Wert des Parameters P-32 angezeigt. Im Kühlbetrieb zeigt das Dis- play bei einem Wechsel vom Schlafmodus in den Bedienmodus "OFF" an. Die Tasten 🗹 und 🛆 sind nicht aktiv.
Zeitprogramm wählen und ändern	\rightarrow Siehe Seite 65, Kapitel 7.6.
HINWEIS	Ist ein Zeitprogramme aktiv, können Sie kurzfristig in die Betriebsart "Nor- maler Betrieb", "Reduzierter Betrieb" und "Aus (Frostschutz)" wechseln. Beim nächsten Schaltpunkt des Zeitprogramms ist wieder das gewählte Zeitprogramm aktiv. Wurde die Betriebsart "Aus (Frostschutz)" gewählt, bleibt beim nächsten Schaltpunkt die Betriebsart "Aus (Frostschutz)" weiter aktiv.
	Möchten Sie das Funk-Raumbediengerät dauerhaft manuell bedienen.

muss das Zeitprogramm ausgeschaltet werden.



7.5 Uhrzeit und Datum einstellen

Bei Inbetriebnahme	Damit die Anlage korrekt funktioniert, müssen Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum für jedes Funk-Anschlussmodul einstellen.
	Bei der Adressierung des ersten Funk-Raumbediengerätes an einem Funk- Anschlussmodul, wird die Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums automatisch abgefragt. Überspringen Sie diesen Vorgang, werden die Einstellungen beim Adressieren des nächsten Funk-Raumbediengerätes erneut abgefragt.
	Der Wert f ür die Stunde blinkt.
	Drücken Sie die Sensortaste Soder A, um den aktuellen Wert f ür die Stunden einzustellen.
	Drücken Sie die Sensortaste I. Der Wert für die Minuten blinkt.
	Stellen Sie die Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag wie f ür die Stunden ein.
	Nachdem Sie den aktuellen Tag eingestellt haben, drücken Sie die Sensor- taste I. Das Display zeigt die Bedienanzeige an.
Bei Bedarf – Uhrzeit und Datum einstellen und kon-	Bei Bedarf können Sie die Uhrzeit und das Datum direkt am Funk-Raum- bediengerät einstellen.
trollieren	Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.
	 Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät einen der Sensortasten für 2 Sekunden.
	Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
	Drücken Sie die Sensortaste für 5 Sekunden. Der Wert für die Stunde blinkt.
	Drücken Sie die Sensortaste Soder A, um den aktuellen Wert f ür die Stunden einzustellen.
	Drücken Sie die Sensortaste . Der Wert für die Minuten blinkt.
	Stellen Sie die Minuten, das Jahr, den Monat und den Tag wie f ür die Stunden ein.
	Nachdem Sie den aktuellen Tag eingestellt haben, drücken Sie die Sensor- taste I. Das Display zeigt die Bedienanzeige an.
Bezug der Uhrzeit über das Internet	Wird die Uhrzeiteinstellung aufgerufen und die Uhrzeit über das Internet bezogen, zeigt das Display das Symbol " AUTO " an.



7.6 Zeitprogramme

7.6.1 Übersicht der drei Zeitprogramme

Im Funk-Anschlussmodul sind drei Zeitprogramme hinterlegt, die Sie über das Funk-Raumbediengerät ändern können. Die Zeitprogramme sind für alle Raumbediengeräte gleich.

- I: Ein Profil für alle Tage der Woche Profilsymbole: 1 2 3 4 5 6 7 Es stehen drei Schaltpunkte zur Verfügung
- II: Ein Profil für die Arbeitstage und ein Profil für das Wochenende Profilsymbole: Arbeitstage 1 2 3 4 5, Wochenende: 7
 Für alle Arbeitstage und für das Wochenende stehen jeweils drei Schaltpunkte zur Verfügung.
- III: Ein Profil f
 ür jeden Tag Profil Symbole: Montag
 ¹, Dienstag
 ², Samstag
 ¹, Sonntag
 ¹
 F
 ür jeden Tag stehen jeweils drei Schaltpunkte zur Verf
 ügung.

7.6.2 Werkseinstellung Zeitprogramme



Abb. 42: Werkseinstellung der Zeitprogramme

 HINWEIS
 Für das Zeitprogramm Pro1 wird in der Werkseinstellung für den zweiten Schaltpunkt die Meldung OFF angezeigt. Der dritte Schaltpunkt wird gar nicht angezeigt. Sobald der zweite Schaltpunkt eingestellt wurde, wird für den dritten Schaltpunkt die Meldung OFF angezeigt.
 HINWEIS
 Die Temperaturdifferenz zwischen "Normaler Betrieb" und "Reduzierter Betrieb" können Sie individuell für jedes Funk-Raumbediengerät einstellen. Die Werkseinstellung beträgt 3 K.
 In der Betriebsart "Reduzierter Betrieb" wird im Display im Bedienmodus der Sollwert der Betriebsart "Normaler Betrieb" angezeigt. Intern wird der Sollwert jedoch um die eingestellte Temperaturdifferenz reduziert. → Siehe Parameter Parameterbeschreibung P-44, Seite 89.



7.6.3 Zeitprogramm wählen

In der Betriebsart "Zeitprogramm" können Sie zwischen den drei Zeitprogrammen I, II oder III wählen. Die Zeitprogramme werden mit den Symbolen \bigcirc I, \bigcirc II, oder \bigcirc III angezeigt. Wenn das Symbol \bigcirc und die Meldung **OFF** gleichzeitig angezeigt werden, ist kein Zeitprogramm aktiv. Wird nur das Symbol \bigcirc ohne Meldung **OFF** angezeigt, ist der Eingang "ECO" am Funk-Anschlussmodul aktiv.

Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- ► Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder △, um das Zeitprogramm I, II, III zu wählen. Je nach Auswahl wird im Display die Meldung Prol, Proll oder Proll angezeigt.
- ► Drücken Sie die Sensortaste ☑, um die Auswahl des Zeitprogramms zu bestätigen.
 - Wenn Sie keine Sensortaste drücken, wird nach 10 Sekunden der Vorgang automatisch abgebrochen. Das Display zeigt die Stand-by-Anzeige. Die neue Betriebsart wird nicht übernommen.
 - Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Die neue Betriebsart wird nicht gespeichert.



7.6.4 Zeitprogramm ändern

HINWEIS	Die Umschaltpunkte der drei Schaltpunkte müssen immer in einer fes und aufsteigenden Reihenfolge liegen:		
		Schaltpunkt	
	Schaltet ein Periode 1	$ \stackrel{(\circ)}{\sim} reduziert \Rightarrow normal \ \mathcal{D} normal \Rightarrow reduziert $	
	Schaltet ein Periode 2	$\dot{\mathfrak{Q}}$ reduziert \Rightarrow normal \mathfrak{D} normal \Rightarrow reduziert	
	Schaltet ein Periode 3	$\dot{\mathfrak{O}}$ reduziert \Rightarrow normal \mathfrak{D} normal \Rightarrow reduziert	
	Die Umschaltpunkte könner sich aber nicht überlappen. ter Betrieb ⇒ Normaler Betr duzierter Betrieb ⇒ Normale	Sie beliebig verschieben. Die Punkte dürfen Z.B. darf der zweite Umschaltpunkt "Reduzier- ieb" nicht vor dem ersten Umschaltpunkt "Re- er Betrieb" liegen.	

Die Umschaltpunkte eines Schaltpunktes dürfen nicht zwischen den Umschaltpunkten eines anderen Schaltpunktes liegen.

Für Mitternacht gibt es die Anzeige "00:00" für Anfang des Tages und "24:00" für Ende des Tages.



Abb. 43: Richtige und falsche Einstellungen für das Zeitprogramm

a Richtige Einstellung: Die Umschaltpunkte wurden in aufsteigender Reihenfolge parametriert.

b Falsche Einstellung: Die Umschaltpunkte des zweiten Schaltpunktes liegen zwischen den Umschaltpunkten des ersten Schaltpunktes.



Werkseinstellung Änderung
Die Werkseinstellung vom ersten Zeitprogramm soll geändert werden.
Drücken Sie die Sensortaste Z, um die Auswahl des Zeitprogramms zu bestätigen.
Drücken Sie die Sensortaste A oder A, wenn Sie das Zeitprogramm 2 (Pro2) oder das Zeitprogramm 3 (Pro3) wählen möchten.
► Drücken Sie die Sensortaste ✓. Das Display zeigt die Meldung Pro ¦an. Das Symbol ☉I blinkt und alle Wochentage 1 2 3 4 5 6 7 werden angezeigt.
Drücken Sie kurz die Sensortaste
Drücken Sie die Sensortaste E für 5 Sekunden, um in das Benutzermenü zu gelangen. Das Display zeigt P01 an.
Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
 Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine beliebige Sensortaste für 2 Sekunden.
Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.
Das Zeitprogramm Pro1 soll geändert werden.

Umschaltpunkte	Werkseinstellung	Änderung
1. Umschaltpunkt "Reduzierter Betrieb" \Rightarrow "Normaler Betrieb"	06:00	06:00 (unverändert)
1. Umschaltpunkt "Normaler Betrieb" \Rightarrow "Reduzierter Betrieb"	23:00	09:00
2. Umschaltpunkt "Reduzierter Betrieb" \Rightarrow "Normaler Betrieb"	OFF	16:00
2. Umschaltpunkt "Normaler Betrieb" \Rightarrow "Reduzierter Betrieb"	OFF	22:00

Tabelle 13: Beispiel Änderung des ersten Zeitprogramms



Abb. 44: Änderung des ersten Zeitprogramms

- a Werkseinstellung
- b Neue Einstellungen gemäß folgendem Beispiel

c In diesem Beispiel kann der dritte Schaltpunkt nur in dem grau markierten Bereich eingestellt werden.



Zeitprogramm Pro1 – Das Zeitprogramm Pro1 ist gewählt. Die Werkeinstellung soll geändert werersten Schaltpunkt ändern den.

- D→☆
 Drücken Sie die Sensortaste
 Das Display zeigt die Uhrzeit des ersten Umschaltpunktes für "Reduzierter Betrieb auf Normalen Betrieb" an. Die Uhrzeit 06:00 blinkt. Das Symbol
 wird angezeigt.
- Drücken Sie die Sensortaste ✓. Das Display zeigt die Uhrzeit des ersten Umschaltpunktes für "Normaler Betrieb auf Reduzierter Betrieb" an. Die Uhrzeit 23:00 blinkt. Das Symbol D wird angezeigt.
 - ▶ Drücken Sie die Sensortaste , um die neue Uhrzeit 09:00 einzustellen.
 - ► Drücken Sie die Sensortaste ☑, um die Änderungen für den ersten Schaltpunkt zu speichern.

Die Uhrzeit für den Umschaltpunkt "Reduzierter Betrieb auf Normalen Betrieb" wurde nicht geändert. Die Uhrzeit für den Umschaltpunkt "Normaler Betrieb auf Reduzierter Betrieb" wurde auf 08:30 geändert.

Zweiten Schaltpunkt Das Display zeigt die Meldung **OFF** an. Der zweite Schaltpunkt ist nicht belegt.

D→☆ ト Drücken Sie die Sensortaste A, um die neue Uhrzeit **16:00** einzustellen.

Die Uhrzeit des zweiten Umschaltpunktes "Reduzierter Betrieb auf Normalen Betrieb" wurde auf 16:00 geändert. Das Symbol 🌣 wird angezeigt.

- Drücken Sie die Sensortaste
 Das Display zeigt die Uhrzeit des zweiten Umschaltpunktes für "Normaler Betrieb auf Reduzierter Betrieb" an. Die Uhrzeit 16:00 blinkt. Das Symbol
 D wird angezeigt.
 - ▶ Drücken Sie die Sensortaste A, um die neue Uhrzeit **22:00** einzustellen.
 - Drücken Sie die Sensortaste , um die Änderungen für den zweiten Schaltpunkt zu speichern.

Die Uhrzeit des zweiten Umschaltpunktes "Normaler Betrieb auf Reduzierter Betrieb" wurde auf 23:00 geändert. Das Symbol [;] wird angezeigt.

Dritten Schaltpunkt einstellen

HINWEIS
Damit im Zeitprogramm Pro1 für den dritten Schaltpunkt die Meldung OFF angezeigt wird, muss der zweite Schaltpunkt eingestellt sein. Wurde der zweite Schaltpunkt nicht eingestellt, wird keine Meldung angezeigt.
Das Display zeigt die Meldung OFF an. Der dritte Schaltpunkt ist nicht belegt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

Drücken Sie die Sensortaste
, um eine neue Uhrzeit für den dritten Umschaltpunkt "Reduzierter Betrieb" auf "Normalen Betrieb" zu ändern. Mit der oben beschriebenen Konfiguration, können diese beiden Zeiten nur zwischen 23:00 h und 24:00 h gesetzt werden. Für andere Uhrzeiten müssen Sie zuerst den zweiten Schaltpunkt verschieben.
Drücken Sie die Sensortaste
. Das Display zeigt Pro2. Das Symbol GII blinkt und alle Werktage 1 2 3 4 5 werden angezeigt.



Zeitprogramm Pro2	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste A, um das Programm Pro2 zu übersprin- gen. Sie gelangen direkt in das Zeitprogramm Pro3.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um das Zeitprogramm Pro2 zu verlassen. Im Display wird P-04 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste
	Nachdem Drücken der Sensortaste alle Arbeitstage 1 2 3 4 5 angezeigt.
	Stellen Sie die Schaltpunkte f ür alle Arbeitstage wie oben beschrieben ein.
	🕨 Im Display werden die Symbole für das Wochenende 📧 🌌 angezeigt.
	Stellen Sie die Schaltpunkte f ür das Wochenende ein.
	Das Zeitprogramm Pro2 ist eingestellt.
Zeitprogramm Pro3	Verfahren Sie wie im Abschnitt "Zeitprogramm Pro 2".
	Bei dem Zeitprogramm Pro3 werden die Schaltpunkte pro Wochentag nach- einander eingestellt.
HINWEIS	Um einen Schaltpunkt zu entfernen, müssen Sie beide Schaltpunkte auf denselben Wert einstellen. Zuerst müssen Sie den dritten Schaltpunkt entfernen. Danach können Sie den zweiten Schaltpunkt entfernen. Entfer- nen Sie den zweiten Schaltpunkt zuerst, wird der dritte Schaltpunkt auto- matisch mit gelöscht.
	Wird während einer Minute keine Sensortaste betätigt, geht das Funk- Raumbediengerät in den Schlafmodus. Das Funk-Raumbediengerät geht auch in den Schlafmodus, wenn das Zeitprogramm noch nicht komplett parametriert ist. Die durchgeführten Änderungen für das Zeitprogramm sind nicht gespeichert.

7.6.5 Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzen

Über den Parameter **P-05** können Sie die drei Zeitprogramme unabhängig voneinander auf die Werkseinstellung zurücksetzen.



7.7 "eco"-Anzeige

Die erreichte "eco"-Stufe ist von folgenden Punkten abhängig:

- Sollwert
- Aktuelle Raumtemperatur
- Betriebsart
- Bei Heiz- und Kühlanlagen: Einstellung der Totzone

Symbol	Beschreibung
eco 4	"eco"-Stufe 1: niedriger relativen Energieverbrauch, hohe Energieeffizienz
eco	"eco"-Stufe 5: hoher relativen Energieverbrauch, nied- rige Energieeffizienz

Tabelle 14: "eco"-Anzeige

Hohe Energieeffizienz Führen Sie folgende Maßnahmen für eine höhere Energieeffizienz durch:

- Reduzieren Sie den Sollwert f
 ür die Raum- und ggf. f
 ür die minimale Bodentemperatur.
- Verwenden Sie das Zeitprogramm und passen Sie dieses an Ihren spezifischen Tagesablauf an.
- ▶ Bei Heiz- und Kühlanlagen: Stellen Sie eine größere Totzone ein.

7.8 Funktionstaste parametrieren

Funktionstaste	Die Sensortaste 🗟 können Sie mit einer Funktion belegen.
Funktion parametrieren	Die Funktion stellen Sie über den Parameter P-10 ein. \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-10, Seite 80.
	Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
	 Option "P-9H": Priorisierung oder Funktion "Heizen oder K ühlen" f ür die eingestellte Dauer (h) (Partyfunktion).
	 Option "H-C": Direkte Umschaltung Heizen/Kühlen sowie Anzeige der Raumtemperatur. → Siehe folgenden Abschnitt "Vorgehensweise für direk- te Umschaltung Heizen/Kühlen".
	 Weitere Option: Direkte Anzeige der Fußbodentemperatur (nur bei Funk- Raumbediengerät mit IR).
HINWEIS	Wurde über den Parameter P-10 die Option "H-C" oder die Option "Anzei- ge Fußbodentemperatur" gewählt, können Sie trotzdem die Partyfunktion wählen, indem Sie die Sensortaste A 5 Sekunden drücken.
Dauer vorgeben	Die Dauer für die Funktion der Sensortaste 🖻 stellen Sie wie folgt ein:



(Partyfunktion)	Drücken Sie die Sensortaste A f ür 2 Sekunden. Im Display wird P-0H angezeigt.
	Drücken Sie die Sensortaste oder , um die Zeit einzustellen. Maxima- ler Wert: 9 Stunden (Anzeige im Display P-9H). Minimaler Wert: 1 Stunde P-0H. Bei der Auswahl "0" wird die Funktion deaktiviert.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹.
	Die Partyfunktion können Sie über die Sensortaste 🖻 abbrechen.
Vorgehensweise für direkte Umschaltung Heizen/Kühlen	Drücken Sie die Sensortaste A für 2 Sekunden. Befindet sich das Funk- Anschlussmodul im Heizmodus, wird im Display COOL angezeigt und das Symbol * blinkt. Befindet sich das Funk-Anschlussmodul im Kühlmodus, wird im Display HEAT angezeigt und das Symbol M blinkt.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste der warten Sie 10 Sekunden. Das Funk-Anschlussmodul schaltet in den Kühlmodus bzw. in den Heizmo- dus um.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen.

7.9 Bedienung Funk-Raumbediengerät verriegeln/entriegeln

Bedienung verriegeln

- ► Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät für mindestens 5 Sekunden gleichzeitig die Tasten ☑ oder △.
- ▶ Das Display zeigt das Symbol û an. Die Bedienung ist verriegelt.



Bedienung entriegeln

- ► Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät für mindestens 5 Sekunden gleichzeitig die Tasten der .
- Das Display zeigt das Symbol anicht mehr an. Die Bedienung ist entriegelt.




7.10 Software-Update mit micro SD-Karte



Abb. 45: micro SD-Karte 2GB max. 4GB, min Class 4 bis Class 10

- 1 Anschluss LAN, RJ-45
- 2 Anschluss Antenne, RJ-12
- 3 Slot für micro SD-Karte
- ▶ Die Spannungsversorgung unterbrechen, Power LED aus.
- SD-Karte wechseln.
- ▶ Die Spannungsversorgung wieder herstellen, Power LED ein.
- ▶ Der Bootloader mit der neuen Software wird automatisch gestartet.

HINWEIS

Normalerweise ist für die korrekte Funktion der Anlage ein Update der Software nicht erforderlich.

Wenn Sie aber nach der Installation und der Inbetriebnahme eine Erweiterung der Anlage planen, z.B. ein zweites Funk-Anschlussmodul mit dem bereits installierten Funk-Anschlussmodul per Funk verbinden möchten, empfehlen wir die Software der beiden Funk-Anschlussmodule auf den gleichen Stand zu bringen, indem die Software des neueren Funk-Anschlussmoduls auf dem bereits installierten Funk-Anschlussmodul installiert wird.

Die Software des neu installierten Funk-Anschlussmoduls muss auf das bereits vorhandene Gerät installiert werden. Ein Zurückstellen (Downgrade) der Software von dem bereits installierten Funk-Anschlussmodul ist möglich. Den aktuellsten Stand der Software können Sie über die Roth-Internetseite herunterladen. Lesen Sie die beiliegende Anleitung bevor Sie ein Update der Software durchführen.



8 Werte auf Werkseinstellung zurücksetzen (Reset)

8.1 Funksystem auf Werkseinstellung zurücksetzen

Mit folgender Vorgehensweise setzen Sie Funk-Raumbediengeräte und das zugehörige Funk-Anschlussmodul auf Werkseinstellung zurück.

- Setzen Sie alle Funk-Raumbediengeräte, die dem Funk-Anschlussmodul zugeordnet sind, über den Parameter P-24, Option "4" auf Werkseinstellung zurück. → Siehe Seite 83, Parameterbeschreibung P-24, Option "4".
- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul die Bedienknöpfe Master und System für 10 Sekunden gleichzeitig.
- Am Funk-Anschlussmodul blinkt die LED **Power**.
- Sobald die LED Power aus ist, ist das Funksystem auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

8.2 Funk-Anschlussmodul auf Werkseinstellung zurücksetzen

- Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul die Bedienknöpfe Master und System für 10 Sekunden gleichzeitig.
- Nach kurzer Zeit blinken die LEDs **Master** und **System** für 5 Sekunden.
- ▶ Die LEDs **Master** und **System** blinken für 5 weitere Sekunden schneller.
- Am Funk-Anschlussmodul "Master" erlöschen die LEDs Master und System.



Das Menü ist in ein Benutzermenü und ein Servicemenü unterteilt. Das Benutzermenü ist frei zugänglich. Das Servicemenü ist nur mittels eines Servicecodes zugänglich.

HINWEIS

Parameter können immer nur über ein Raumbediengerät zurzeit eingestellt werden. Sobald versucht wird gleichzeitig über ein weiteres Raumbediengerät Parameter einzustellen, wird im Display folgendes Symbol 🛱 kurzeitig angezeigt.

9.1 Parameterübersicht

Benutzermenü

Parameter	Beschreibung
P-01	Stand-by-Anzeige einstellen: Istwert oder Uhrzeit.
P-02	Sollwert für die minimale Fußbodentemperatur vorgeben. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.
P-03	Begrenzung der Sollwerttemperatur vorgeben.
P-04	Zeitprogramme ändern.
P-05	Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzen.
P-06	Display für den Stand-by-Modus vorgeben. (max. Batteriesparmodus)
P-07	Tastenton aktivieren oder deaktivieren.
P-08	ID-Nummer des Funk-Raumbediengerätes
P-09	ID-Nummer des Funk-Anschlussmoduls
P-10	Funktion für Sensortaste 🖲 parametrieren.

Servicemenü

P-20 Allgemeine Parameter

Parameter	Beschreibung
P-SE	Zugang nur mit Servicecode, Werkseinstellung "1234"
P-21	Anzeige der Software-Version des Funk-Raumbediengerätes
P-22	Anzeige der Software-Version des Funk-Anschlussmoduls
P-23	Anzeige des aktuellen Status des Funk-Anschlussmoduls und der I/O-Box
P-24	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen.



P-30 Parameter für alle Funk- Raumbediengeräte	Parameter	Beschreibung
	P-31	Schrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben.
	P-32	Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben.
	P-33	Temperatureinheit vorgeben.
	P-34	Wert für Totzone für die Umschaltung Heizen/Kühlen vorge- ben.
	P-35	Servicecode für das Servicemenü ändern.
	P-36	Zugangscode für öffentliche Gebäude ändern.
	P-37	Funktion "Sommer-/Winterzeit" aktivieren oder deaktivieren.
	P-38	Automatische Zeiteinstellung deaktivieren oder aktivieren.

P-40 Parameter für einzelne Funk-Raumbediengeräte

Parameter	Beschreibung
P-41	Einfluss der Wandtemperatur für das Funk-Raumbediengerät kompensieren.
P-42	Fußbodentemperatur kompensieren. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.
P-43	Maximalen Wert für die Fußbodentemperatur vorgeben. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.
P-44	Absenktemperatur für die Funktion "Eco" vorgeben.
P-45	Kühlsperre und/oder Bypass aktivieren oder deaktivieren, z.B. bei einer Wärmepumpe.
P-46	Funktion "Sollwert innerhalb einer Zone gemeinsam nutzen" aktivieren oder deaktivieren.
P-47	Verriegelung für öffentliche Gebäude oder Hotels aktivieren.
P-48	Masterfunktion für einen Funk-Raumbediengerät aktivieren oder deaktivieren.

P-50 Anlagen- und topologiespezifische Parameter

r	Parameter	Beschreibung
	P-51	Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben.
	P-52	Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deakti- vieren.
	P-53	Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen.



P-60 Regelungsparameter	Parameter	Beschreibung
	P-61	Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren.
	P-62	C/O in-/TB-Eingang konfigurieren.
	P-63	Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk- Anschlussmodul" wählen (nur bei Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen).
	P-64	Funktion NC oder NO für thermische Antriebe wählen.
	P-65	Regelungsalgorithmus wählen.
	P-66	Funktion "Optimierte Antriebsansteuerung" aktivieren.
	P-67	Erste kontrollierte Fußbodenaufheizung wählen.

9.2 Benutzermenü

Benutzermenü aufrufen

Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine beliebige Sensortaste für 2 Sekunden.
- ▶ Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

 - Drücken Sie die Sensortaste 🗏, um den Parameter **P02** zu wählen.
- Drücken Sie die Sensortaste oder A, um die Einstellung für den gewählten Parameter zu ändern.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter Pxx angezeigt.
 - Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der ausgewählte Parameter wieder angezeigt.
 - Drücken Sie keine Sensortaste, kehrt das Funk-Raumbediengerät in den Schlafmodus zurück. Die geänderten Parameter werden nicht gespeichert.
- Drücken Sie die Sensortaste X, um das Menü zu verlassen. Die Änderungen werden an die Funk-Anschlussmodule gesendet. Die Anzeige wechselt in die Bedienanzeige. Die Sollwerttemperatur blinkt.



Parameter	Beschreibung
P-01	Stand-by-Anzeige einstellen. • Werkseinstellung: Raumtemperatur
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ∧, um zwischen der Anzeige der Raum-, Fußboden-, Außentemperatur und Uhrzeit zu wechseln. Fußboden- und Außentemperatur stehen nur bei bestimmten Varianten und bei Zubehör zur Verfügung. Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird P-02 angezeigt.
P-02	 Sollwert für die minimale Fußbodentemperatur vorgeben. Werkseinstellung: 15 °C Einstellbereich: 1530 °C Auflösung: 0.5 °C
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ∧, um den Sollwert vorzugeben. Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird P-03 angezeigt.
P-03	Begrenzung der Sollwerttemperatur Werkseinstellung: Maximale Sollwerttemperatur: 30 °C Minimale Sollwerttemperatur: 5 °C
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird Hi30 angezeigt (Hi: high). Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder A, um die obere Begrenzung einzustellen. Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird Lo05 angezeigt (Lo: low). Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder A, um die untere Begrenzung einzustellen. Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird P-04 angezeigt.
P-04	Zeitprogramm ändern. Bedienung → Siehe Seite 64, Kapitel 7.5.
P-05	 Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bedienung Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird Pro1 für Programm 1 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste oder , um zwischen den Zeitprogrammen Pro1, Pro2 oder Pro3 zu wählen. Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste oder , um zwischen den Optionen no und yes zu wählen. Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird P 06 angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-06	 Display für den Stand-by-Modus vorgeben (max. Batteriesparmodus). Um den Batterieverbrauch zu minimieren, können Sie das Display während der Stand-by-Anzeige ausschalten. Nur das Symbol "niedriger Batteriestand" wird bei einem niedrigen Batteriestand angezeigt. Werkseinstellung: Option "On" Optionen On: normal, wie über Parameter P-01 vorgegeben. Off: keine Anzeige (max. Batteriesparmodus)
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird kurzzeitig diSP und dann On angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder △, um die Option On oder Off zu wählen. Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird P-07 angezeigt.
P-07	 Tastenton aktivieren oder deaktivieren. Werkseinstellung: Option "On" Optionen On: aktivieren Off: deaktivieren Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird On angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ▲, um die Option On oder Off zu wählen. Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird P-08 angezeigt.
P-08	 Anzeige der ID-Nummer des Funk-Raumbediengerätes Diese ID-Nummer ist erforderlich, wenn Sie eine Web-Applikation aufbauen. Bedienung Drücken Sie die Sensortaste Im Display wird ID-Nummer angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste Im Display wird P-09 angezeigt.
P-09	 Anzeige der ID-Nummer des Funk-Anschlussmoduls Diese ID-Nummer wird ist erforderlich, wenn Sie eine Web-Applikation aufbauen. Bedienung Drücken Sie die Sensortaste Drücken Sie die Sensortaste Im Display wird ID-Nummer angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste Im Display wird P-10 angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-10	Über diesen Parameter bestimmen Sie die Funktion der Sensortaste 🚇.
	Sie können zwischen folgenden Funktionen wählen:
	P-9H: Partyfunktion
	H-C: Direkte Umschaltung Heizen/Kühlen
	Anzeige der Fußbodentemperatur (nur für Funk-Raumbediengeräte mit IR)
	Werkseinstellung: Option "P-9H" (Partyfunktion)
	Durch Drücken der Sensortaste A wird sofort der Sollwert "Normalbetrieb" für die eingestellte Dauer von 0 bis maximal 9 Stunden aktiviert (Partyfunktion).
	aktuelle Raumtemperatur von 24.3 °C im Display als P24.3 °C angezeigt.
	 Optionen Option "P-9H" (Partyfunktion): Durch Drücken der Sensortaste 🕒 wird sofort der Sollwert "Normalbetrieb"
	für die eingestellte Dauer von 0 bis maximal 9 Stunden aktiviert Die Funktion wird mit einem vorangestellten "P" angezeigt. Beispielsweise wird eine aktuelle Raumtemperatur von 24.3 °C im Display als P24.3 °C an- gezeigt.
	 Option "H-C": Direkte Umschaltung zwischen Heizen/Kühlen Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn für Parameter "P-51" die Option "2" gewählt ist
	Drücken Sie zum Umschalten zwischen Kühlmodus und Heizmodus die Sensortaste 🗟 für 2 Sekunden. Im Display wird COOL oder HEAT ange- zeigt. Bestätigen Sie das Umschalten in den anderen Modus mit der Sensor- taste 🗹.
	 Option "Anzeige Fußbodentemperatur"
	Diese Option steht nur für Funk-Raumbediengeräte mit IR-Sensor zur Verfü-
	Bei dieser Option wird im Display die Fußbodentemperatur und das Symbol angezeigt. Das Display wechselt nach 10 Sekunden in den Schlafmodus.
	Bedienung
	► Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird P-9H angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder ▲, um eine Option zu wählen.
	► Drücken Sie die Sensortaste 🗹. Im Display wird P-SE angezeigt (Zugang zum
	Servicemenü).

Tabelle 15: Benutzermenü



9.3 Servicemenü

9.3.1 Servicemenü aufrufen

P-SE

Das Servicemenü ist über einen Servicecode geschützt. Den Zugangscode können Sie über den Parameter P-36 ändern. \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-36, Seite 86.

Das Funk-Raumbediengerät zeigt die Stand-by-Anzeige an.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine der Sensortasten für 2 Sekunden.
- Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus. Die Sollwerttemperatur blinkt.
- Drücken Sie die Sensortaste E für 5 Sekunden, um in das Benutzermenü zu gelangen. Das Display zeigt P01 an.
- Drücken Sie die Sensortaste solange bis im Display P-SE angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹. Im Display wird 0000 angezeigt.
- ► Geben Sie über die Sensortasten ☑ und △ den Servicecode ein. Werksseitig ist der Servicecode 1234 parametriert. Bestätigen Sie jede eingestellte Ziffer mit der Sensortaste ☑.
- Bei korrektem Zugangscode wird im Display P-20 angezeigt. Bei einem falschen Zugangscode wird im Display P-SE angezeigt.

9.3.2 Parametergruppe wählen

- Drücken Sie die Sensortaste I, um die Parametergruppe P-20, P-30, P-40, P-50 oder P-60 zu wählen, z.B P-30.
- Drücken Sie die Sensortaste , um die gewählte Parametergruppe P-30 zu bestätigen. Im Display wird der Parameter P-31 angezeigt.
- Führen Sie einen der folgende Schritte durch:
 - Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - Drücken Sie die Sensortaste I. Im Display wird der Parameter P-34 angezeigt.
- ► Drücken Sie die Sensortaste oder , um die Einstellung f
 ür den gewählten Parameter zu ändern.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter Pxx angezeigt.
 - Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Änderungen werden nicht gespeichert. Im Display wird der ausgewählte Parameter wieder angezeigt.
- Drücken Sie die Sensortaste X, um die Parametergruppe zu verlassen. Im Display wird die nächste Parametergruppe angezeigt, hier z.B. P-40.



Drücken Sie die Sensortaste X, um das Menü zu verlassen. Die Änderungen werden an die Funk-Anschlussmodule gesendet. Die Anzeige wechselt in die Bedienanzeige. Die Sollwerttemperatur blinkt.

9.3.3 P-20 "Allgemeine Parameter"

Für die folgende Parameterbeschreibung wurde der beschriebene Parameter bereits ausgewählt. Der Parameter wird im Display angezeigt.

Parameter	Beschreibung
P-21	Anzeige der Software-Version des Funk-Raumbediengerätes
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird die Software-Version angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird P-22 angezeigt.
P-22	Anzeige der Software-Version des Funk-Anschlussmoduls
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste I. Im Display wird die Software-Version ange- zeigt.
	Drücken Sie die Sensortaste Z. Im Display wird P-23 angezeigt.
P-23	Anzeige des aktuellen Status des Funk-Anschlussmoduls.
	Optionen
	 0: Es liegt kein Fehler vor.
	 – 1: Alarm Funk-Anschlussmodul, TB-Eingang aktiv
	 – 2: Alarm externes Signal I/O-Box
	 - 3: Fehler Funk-Anschlussmodul und I/O-Box
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste d. Liegt kein Fehler vor, wird im Display 0 ange- zeigt. Liegt ein Fehler vor, wird je nach Fehler 1, 2 oder 3 und das Warnsymbol A angezeigt.
	Drücken Sie ein die Sensortaste . Im Display wird P-24 angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-24	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen.
	Die Parameter sind teilweise im Funk-Anschlussmodul und teilweise im Funk- Raumbediengerät gespeichert.
	Optionen
	 0: Nicht aktiv, es wird kein Reset durchgeführt.
	 – 1: Funk-Anschlussmodul auf Werkseinstellung zur ücksetzen. Die Zuordnung von Funk-Raumbedienger ät und Funk-Anschlussmodul wird nicht gel öscht.
	 - 2: Funk-Anschlussmodul auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die Zuordnung von Funk-Raumbediengerät, Funk-Anschlussmodul und Zubehör wird ge- löscht.
	 - 3: Funk-Raumbediengerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die Zuord- nung von Funk-Raumbediengerät oder Funk-Temperatursensor (Sensor mo- de) wird nicht gelöscht.
	 4: Funk-Raumbediengerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die Zuord- nung von Funk-Raumbediengerät oder Funk-Temperatursensor (Sensor mo- de) wird gelöscht.
	Bedienung
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	Drücken Sie die Sensortaste der A, um eine Option zu wählen.
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird no angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹 oder 🛆, um zwischen den Optionen no oder
	yes zu wählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste ^I, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-21 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.

Tabelle 16: Servicemenü – P-20 "Allgemeine Parameter"



9.3.4 P-30 "Übergeordnete Parameter für alle Funk-Raumbediengeräte"

Eine Änderung der folgenden Parameter wird vom Funk-Anschlussmodul zu allen Funk-Raumbediengeräten, die dem Funk-Anschlussmodul zugewiesen sind, gesendet.

Für Funk-Raumbediengeräte, die sich im Stand-by-Mode befinden, kann die Übertragung der Änderungen bis zu 10 Minuten dauern. Wird das Funk-Raumbediengerät aktiviert, werden die Änderungen sofort wirksam.

Parameter	Beschreibung	
P-31	 chrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: 0.5 K (1 F) 1: 0.1 K (0.2 F) 2: 0.2 K (0.5 F) edienung Drücken Sie die Sensortaste ☑. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder △, um die Option 1 oder 2 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display 	
	 wird der nächste Parameter P-32 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. 	
P-32	 Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben. Sobald die gemessene Temperatur diese Temperatur unterschreitet, wird die Frostschutzfunktion aktiviert. Werkseinstellung: 8.0 °C Einstellbereich: 313 °C 	
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird 8.0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder A, um den Wert zu ändern. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ✓, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-33 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ズ, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. 	



vorgeben. ng: Option "0"
 Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt. Sensortaste oder , um die Option 1 zu wählen. en der folgenden Schritte durch: e die Sensortaste , um Ihre Änderung zu speichern. Im Display chste Parameter P-34 angezeigt. e die Sensortaste , um den Vorgang abzubrechen. Im Display wählte Parameter wieder angezeigt.
ir die Umschaltung Heizen/Kühlen vorgeben. schlussmodul zwischen den Betriebsarten "Heizen" und "Kühlen" utomatisch die eingestellte Totzone berücksichtigt. Der Wert "Tot- llwert des Heizbetriebes addiert. Der angezeigte Sollwert im tigt die Totzone. Sollwert "Kühlen" = Sollwert "Heizen" + Totzone n" = 21 °C (Sollwert im Heizmodus angezeigt) vert "Kühlen" = 21 °C + 2 K = 23 °C. (Sollwert im Kühlmodus otzone" darf nur in der Betriebsart "Heizen" eingestellt werden. er Betriebsart "Kühlen" eingestellt, verdoppelt sich der Wert. ng: Option "0" one deaktiviert e Sensortaste ☑. Im Display wird 0 angezeigt. e Sensortaste ☑. Im Display wird 0 angezeigt. e die Sensortaste ☑. um Ihre Änderung zu speichern. Im Display chste Parameter P-35 angezeigt. e die Sensortaste ☑, um die Vorgang abzubrechen. Im Display



Parameter	Beschreibung
P-35	 Servicecode für das Servicemenü ändern. Werkseinstellung: 1234 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste Im Display wird 1234 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste oder , um den Servicecode zu ändern. Bestätigen Sie jede eingestellte Ziffer mit der Sensortaste Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste , um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-36 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste , um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. HINWEIS Um ungewünschten Zugang zu den Serviceparametern zu vermeiden, empfehlen wir, dass der Servicecode vom Installateur geändert und sicher dokumentiert wird.
P-36	 Zugangscode für öffentliche Gebäude ändern. Der Zugangscode für öffentliche Gebäude ist unabhängig von dem Servicecode für das Servicemenü. Der Zugangscode ist nur aktiv, wenn der Parameter P-47 aktiviert wird. Werkseinstellung: 1234 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ☑. Im Display wird 1234 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder , um den Zugangscode zu ändern. Bestätigen Sie jede eingestellte Ziffer mit der Sensortaste ☑ Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-37 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ☑, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. HINWEIS Wir empfehlen den Zugangscode zu ändern, um ungewünschten Zugang zu vermeiden.
P-37	 Funktion "Sommer-/Winterzeit" aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Uhrzeit über eine LAN-Schnittstelle vorgegeben wird, muss die automatische Umstellung deaktiviert werden. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: aktivieren 1: deaktivieren Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ▲, um die Option 0 oder 1 auszuwählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-38 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-38	Automatische Zeiteinstellung deaktivieren oder aktivieren. HINWEIS
	Nur bei LAN-Varianten mit aktiver Internetverbindung: Das Funk-Anschlussmodul kann die aktuelle Zeit aus dem Internet beziehen, um Datum und Uhrzeit aktuell zu halten.
	 Werkseinstellung: Option "0" f ür Funk-Anschlussmodule mit LAN-Schnittstelle Optionen:
	– 0: aktivieren
	– 1: deaktivieren
	Bedienung
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 1 angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹 oder 🛆, um die Option 0 oder 1 auszuwählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
	Drücken Sie die Sensortaste X. Im Display wird P-30 angezeigt.

Tabelle 17: Servicemenü – P-30 "Übergeordnete Parameter für alle Funk-Raumbediengeräte"

9.3.5 P-40 "Parameter für einzelne Funk-Raumbediengeräte"

Parameter	Beschreibung
P-41	 Einfluss der Wandtemperatur für das Funk-Raumbediengerät kompensieren. Als aktuelle Temperatur wird die kompensierte Temperatur angezeigt. Werkseinstellung: 0 K Einstellbereich: -3+3 K
	 Auflösung: 0.1 K Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder △, um den Wert zu ändern. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ✓, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-42 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ズ, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-42	 Fußbodentemperatur kompensieren. Der Parameter kann nur eingestellt werden bei der Ausführung mit IR-Sensor. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: Standardeinstellung: geeignet für Holzböden 1: mittlere Kompensation: geeignet für Kunststoffbeläge 2: hohe Kompensation: geeignet für Keramikböden HINWEIS Die angegebene Einstellungen gelten bei einer Raumtemperatur von 22 °C. Bei dunklen Bodenbelägen oder wenn die Raumtemperatur bei ca. 25 °C liegt, müssen Sie bei allen Böden außer Keramikböden den Kompensationsfaktor eine Stufe höher stellen. Im Messbereich des IR-Sensors dürfen sich keine Hindernisse wie Teppiche, Beläge oder Möbel befinden. Glänzende Bodenbeläge z.B. durch Sonneneinstrahlung können am IR-Sensor Messfehler verursachen
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ∧, um die Option 1 oder 2 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-43 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-43	 Maximalen Wert für die Fußbodentemperatur vorgeben. Diese Einstellung verhindert, dass der Fußboden eine bestimmte Temperatur überschreitet. ACHTUNG Diese Einstellung dient nicht als Sicherheitsbegrenzung der Fußbodentemperatur. Es kann keine Haftung bei zu hoher Temperatur oder bei defekten Komponenten in der Heizanlage verlangt werden. Wird eine Sicherheitsbegrenzung verlangt, so muss diese mit einem externen Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) realisiert werden.
	 Werkseinstellung: 35 °C Einstellbereich: 2635 °C Auflösung: 1 K Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird 35 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder , um den Wert zu ändern. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-44 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der ausgewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-44	Absenktemperatur für die Funktion "Eco" vorgeben.
	Die Frostschutzfunktion ist dieser Funktion übergeordnet. \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-32, Seite 84.
	Unabhängig des eingestellten Wertes kann diese Absenktemperatur 11 °C nicht unterschreiten und 21 °C nicht überschreiten. Diese Begrenzung wird automatisch eingestellt.
	 Werkseinstellung: 3 K unterhalb des eingestellten Sollwertes Einstellbereich: 0+10 K
	Auflosung: 1 K
	Bedienung
	► Drücken Sie die Sensortaste ☑. Im Display wird 3 angezeigt. ► Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder ⚠ um den Wert zu ändern.
	 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-45 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-45	Kühlsperre und/oder Bypass aktivieren oder deaktivieren, z.B. bei einer Wärme- pumpe.
	HINWEIS
	 Für Anwendungen, die zu hohen Temperaturen führen können wie z.B. bei So- larheizungen, empfehlen wir die Funktion "Bypass Heizen" nicht zu aktivieren. Der Funk-Kanal wird bei einem Alarm durch die Temperaturbegrenzung nicht geschlossen.
	 Bei Anwendungen mit einer Wärmepumpe und falls die Wärmepumpe nicht gegen Überdruck geschützt ist, empfehlen wir einen Raum, ggf. zwei Stränge mit der Bypass-Funktion zu versehen.
	Werkseinstellung: Option "0"
	Optionen:
	Die aktivierte Funktion ist nur für die zugeordneten Funk-Raumbediengeräte gül- tig.
	 O: Bypass inaktiv, Kühlsperre inaktiv
	 – 1: Bypass "Heizen" aktiv, Kühlsperre inaktiv
	 2: Bypass "Kühlen" aktiv, Kühlsperre inaktiv
	 3: Bypass "Heizen" und Bypass "Kühlen" aktiv, Kühlsperre inaktiv 4: Dur and inalitie Kühlen and altike
	- 4: Bypass inaktiv, kunisperre aktiv
	- 5. Bypass Heizen akuv, Kunisperre akuv
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste V oder A um die Option 1, 2, 3, 4 oder 5 zu wähl
	 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-46	 Gemeinsame Nutzung des Sollwertes innerhalb einer Zone aktivieren. → Siehe auch Seite 121, Kapitel 16. Ist diese Funktion aktiviert, verwenden alle zu der Zone zugehörigen Funk-Raumbediengeräten denselben Sollwert. Diese Forderung kann z.B. bei großen Räumen mit verschiedenen Heizkreisen vorkommen. Die Funktion muss bei jedem Funk-Raumbediengerät aktiviert werden, der denselben Sollwert verwenden soll. Wird keine Zone gebildet, hat dieser Parameter keinen Einfluss auf die Regelung. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: deaktivieren 1: aktivieren
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ▲, um die Option 0 oder 1 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-47 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-47	 Verriegelung für öffentliche Gebäude oder Hotels aktivieren oder deaktivieren. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: Verriegelung deaktivieren. 1: Verriegelung für öffentliche Gebäude aktivieren. Alle Sensortasten sind verriegelt. Beim Drücken der Sensortaste
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder A, um die Option 0, 1 oder 2 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ✓, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-48 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ズ, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-48	 Masterfunktion für ein Funk-Raumbediengerät aktivieren oder deaktivieren. Pro Funk-Anschlussmodul oder pro Zone können Sie ein Funk-Raumbediengerät als Master definieren. Mit diesem Funk-Raumbediengerät können Sie die Betriebs- art "Aus (Frostschutz)", "Reduzierter Betrieb", "Normaler Betrieb" und die Zeitpro- gramme für die gesamte Anlage ändern. Die Betriebsarten können Sie weiterhin über jedes Funk-Raumbediengerät lokal ändern. Wird aber über die Funk-Raumbediengeräte mit Masterfunktion die Be- triebsart geändert, wird die lokale Einstellung übersteuert. Wurde über den Parameter P-51 einem Funk-Raumbediengerät die Priorität für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" zugewiesen, können Sie zentral oder lokal umschal- ten. → Siehe Parameterbeschreibung P-51, Seite 92.
	 Im Display des Funk-Raumbediengerätes mit Masterfunktion wird die Option 1 angezeigt. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: deaktivieren 1: aktivieren
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder , um die Option 0 oder 1 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-41 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird P-40 angezeigt.

Tabelle 18: Servicemenü – P-40 "Parameter für einzelne Funk-Raumbediengeräte"



9.3.6 P-50 "Anlagen- und topologiespezifische Parameter"

Parameter	Beschreibung
P-51	Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen /Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben.
	ACHTUNG
	Wurde für die Funk-Anschlussmodule eine Funk-Kommunikation gewählt, muss – damit die Anlage ordnungsgemäß funktioniert der Parameter P-51 bei allen Funk- Anschlussmodulen über ein Funk-Raumbediengerät, identisch eingestellt werden.
	Wird die Option "0" oder "1" gewählt, übernimmt das Wärme-/Kühlaggregat die Masterfunktion und regelt den Heiz- und Kühlbedarf. Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul haben keinen Einfluss auf die Regelung.
	Wird die Option "2" gewählt, kann über ein beliebiges Funk-Raumbediengerät der Heiz- und Kühlbedarf bestimmt werden. Die Eingänge "Heizen/Kühlen" am Funk- Anschlussmodul haben keinen Einfluss auf die Betriebsart. Zusätzlich ist es mög- lich, ein Funk-Raumbediengerät als Master für die Umschaltung Heizen/Kühlen einzustellen. → Siehe Parameterbeschreibung P-48, Seite 91.
	Werkseinstellung: Option "0"
	Optionen:
	– 0: C/O-Eingang und C/O-Ausgang am Funk-Anschlussmodul haben Priorität
	 1: Brennersteuerung und C/O-Eingang am Funk-Anschlussmodul haben Pri- orität. Der C/O-Ausgang ist als Brennersteuerung parametriert und schaltet sofort ab, wenn kein Wärmebedarf vorhanden ist. Bei Umschaltung auf Küh- lung bleibt dieser Ausgang inaktiv.
	 – 2: Die Umschaltung Heizen/Kühlen kann nur mit den Funk-Raumbedien- geräten vorgenommen werden. In der Betriebsart "Kühlen" ist der C/O- Ausgang am Funk-Anschlussmodul aktiv.
	Bedienung
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹. Im Display wird 0 angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹 oder 🛆, um die Option 0, 1 oder 2 zu wählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste 1, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-52 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-52	 Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren. Ist die Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktiviert, wird der Sollwert zur eingegebenen Zeit erreicht. Um den Sollwert zu erreichen, wird der Heiz- oder der Kühlmodus rechtzeitig vor der eingegebenen Zeit gestartet. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: deaktiviert 1: aktiviert
	 Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ✓. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ✓ oder △, um die Option 0 oder 1 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ✓, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der nächste Parameter P-53 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ズ, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-53	 Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodule einstellen. Definiert ob eine Kommunikation zwischen den Funk-Anschlussmodulen per Funk realisiert wird. Es können maximal 5 Funk-Anschlussmodule kombiniert werden. Werkseinstellung: Option "0" Optionen: 0: Kommunikation per Funk aktiv 1: Ohne Funktion 2: Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen inaktiv Bedienung Drücken Sie die Sensortaste ☑. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ☑. Im Display wird 0 oder 2 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ☑, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-51 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ☑, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.

Tabelle 19: Servicemenü – P-50 "Anlagen- und Topologiespezifische Parameter"



9.3.7 P-60 "Regelungsparameter"

Parameter	Beschreibung
P-61	Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. Über den Eco-Eingang können Sie die Betriebsart aller Funk-Raumbediengeräte entweder über einen Schalter oder über ein SMS-Modem übersteuern. Über den Eco-Eingang können Sie auch das Funk-Anschlussmodul auf Frostschutz umschal- ten. Wurde der Eco-Eingang aktiviert, wird im Display das Symbol ^(b) angezeigt.
	Werkseinstellung: Option "0"
	 Optionen: 0: N/R-Eingang ist inaktiv. Wurde über die Funk-Raumbediengeräte ein Zeitprogramm ausgewählt, hat das Zeitprogramm Priorität. 1: Der Eco-Eingang hat die höchste Priorität und schaltet die Anlage in den Absenkmodus. Betriebsart und Sollwert können eingestellt werden. Solange der Eco-Eingang aktiv ist, ist das Zeitprogramm des Funk-Raumbediengerätes deaktiviert. Sobald der Eco-Eingang inaktiv ist, stehen alle Funktionen inklusive der Zeitprogramme des Funk-Raumbediengerätes zur Verfügung. 2: Der Eco-Eingang hat die höchste Priorität und schaltet die Anlage in den Absenkmodus. Betriebsart und Sollwert können eingestellt werden. Sobald der Eco-Eingang inaktiv ist, stehen alle Funktionen insklusive der Zeitprogramme des Funk-Raumbediengerätes zur Verfügung. 2: Der Eco-Eingang hat die höchste Priorität und schaltet die Anlage in den Absenkmodus. Betriebsart und Sollwert können eingestellt werden. Sobald der Eco-Eingang inaktiv ist, stehen alle Funktionen des Funk-Raumbediengerätes zur Verfügung. Die Zeitprogramme stehen nicht zur Verfügung. 3: Der Eco-Eingang hat die höchste Priorität und schaltet die Anlage in den Frostschutzmodus. Betriebsart und Sollwert können eingestellt werden. Solange der Eco-Eingang aktiv ist, ist das Zeitprogramm des Funk-Raumbediengerätes deaktiviert. Sobald der Eco-Eingang inaktiv ist, stehen alle Funktionen inklusive der Zeitprogramme des Funk-Raumbediengerätes zur Verfügung. 4: Der Eco-Eingang hat die höchste Priorität und schaltet die Anlage in den Frostschutzmodus. Betriebsart und Sollwert können eingestellt werden. Sobald der Eco-Eingang inaktiv ist, stehen alle Funktionen inklusive der Zeitprogramme des Funk-Raumbediengerätes zur Verfügung.
	bediengerätes zur Verfügung. Die Zeitprogramme stehen nicht zur Verfü-
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	► Drücken Sie die Sensortaste der der der der der der der d
	 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste
	 Drucken Sie die Sensortaste A, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-62	 C/O in-/TB-Eingang konfigurieren. Der TB-Eingang detektiert eine Spannung zwischen 24 V und 230 V. C/O in-/TB-Eingang: Sobald eine Spannung detektiert wird, wird das Funk-Anschlussmodul die Anlage in den Kühlbetrieb umschalten. Wenn eine Kommunikation zwischen den Funk-Anschlussmodulen gewählt wurde, wird dieses Signal innerhalb maximal drei Minuten, an die weiteren Funk-Anschlussmodule weitergeleitet. Beachten Sie das Anschlussschema Abb. 34, Seite 45. Phase und Nullleiter müssen gemäß Anschlussschema angeschlossen werden. Phase und Nullleiter dürfen nicht getauscht werden. TB-Eingang als Temperaturüberwachung: Wird die Temperatur in der Wasserzufuhr überschritten schaltet ein Sicherheitsthermostat die Pumpe aus und leitet
	ein Signal an das Funk-Anschlussmodul weiter. Aufgrund der Primärpumpe oder der natürlichen Zirkulation, kann Wasser weiter umlaufen. <u>ACHTUNG</u> Der TB-Eingang darf nicht als Sicherheitstemperaturbegrenzer verwendet werden.
	HINWEIS Wenn ein Funk-Kanal als Bypass konfiguriert ist, wird dieser Kanal bei aktivem TB- Eingang nicht geschlossen.
	Werkseinstellung: Option "2" Optionen
	 Optionen O: Der TB-Eingang ist als Temperaturüberwachung konfiguriert. Wenn der Eingang aktiv ist, wird die Pumpe sofort abgeschaltet und ein Schließbefehl für die thermischen Antriebe ausgelöst. Bei aktivem Eingang leuchtet die rote LED am Funk-Anschlussmodul und das Warnsymbol im Display des Funk- Raumbediengerätes wird angezeigt.
	 1: Der TB-Eingang ist als Temperaturüberwachung konfiguriert. Wenn der Eingang aktiv ist, wird die Pumpe nicht abgeschaltet, aber ein Schließbefehl für die thermischen Antriebe ausgelöst. Bei aktivem Eingang leuchtet die rote LED am Funk-Anschlussmodul und das Warnsymbol im Display des Funk- Raumbediengerätes wird angezeigt.
	 2: Der C/O in-Eingang ist als Heizen-/Kühlen-Umschaltung und als zusätzli- cher C/O-Eingang konfiguriert. Sobald dieser Eingang aktiv ist, schaltet das Funk-Anschlussmodul auf Kühlung um. Der C/O-Ausgang ist aktiv.
	Bedienung
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste 🗹 oder 🛆, um die Option 0, 1, oder 2 zu wählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste 1, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-63 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-63	 Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk-Anschlussmodul" wählen. Dieser Parameter kann nur konfiguriert werden, wenn mehrere Funk-Anschlussmodule über Funk kommunizieren. Werkseinstellung: 0 Optionen 0: Der Pumpen-Ausgang ist als lokale Pumpe konfiguriert. Die Pumpe wird nur eingeschaltet, wenn Bedarf an diesem Funk-Anschlussmodul besteht. Die Pumpe wird nicht eingeschaltet, wenn der Bedarf an anderen Funk-Anschlussmodulen besteht
	 1: Der Pumpen-Ausgang ist nur am Master-Funk-Anschlussmodul aktiv. So- bald ein Bedarf an einem im Systemnetz zugehörigen Funk-Anschlussmodul besteht, wird der Pumpenausgang am Master Funk-Anschlussmodul einge- schaltet.
	Bedienung
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder △, um die Option 0, 1, oder 2 zu wählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste II, um Ihre Anderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-64 angezeigt
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-64	NC oder NO für die thermischen Antriebe wählen.
	 Für thermische Antriebe, die die Ventile bei anliegender Spannung öffnen, wählen Sie die Option "NC" (normally closed). Für thermische Antriebe, die die Ventile bei anliegender Spannung schließen, wählen Sie die Option "NO (normally open)". Werkseinstellung: Option "0" Optionen
	 Optionen Optionen Optionen
	 – 1: normally open NO
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	► Drücken Sie die Sensortaste 🗹 oder 🛆, um die 0 oder 1
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-65	Regelungsalgorithmus wählen. Für eine effiziente Regelung stehen drei Regelungsalgorithmen sowie die optimierte Antriebsansteuerung zur Verfügung. Für die Funktion "Optimierte Antriebsansteue- rung" siehe folgende Parameterbeschreibung P-66. Sie können zwischen folgenden Regelungsalgorithmen wählen: On/Off-Regelung, PWM-Regelung in Kombination mit Wärmepumpe und trägen Systemen (langsame Reaktion) und PWM-Regelung für Flächenheizung mit mittelträgen Systemen (mitt- lere Reaktion), z.B. Konvektion mit Wandheizung. Zur Energieeinsparung und bei
	bedarf, wird der Pumpenbeteni in jeder Einstellung erst nach 2 Minuten freigege-
	Werkseinstellung: 0
	Optionen:
	 O: On/Off-Regelung Ist die Abweichung zwischen Istwert und Sollwert größer als 0,5 K, wird die Heizung eingeschaltet. Ist die Abweichung kleiner als 0,5 K, wird die Heizung ausgeschaltet. Die On/Off-Regelung ist für eine Fußbodenheizung mir höherer Vorlauftemperatur ideal. Die Nachlaufzeit der Pumpensteuerung beträgt 5 Minuten. 1: PWM-Regelung mit einer festen Periode von 20 Minuten Diese Regelung ist für eine Fußbodenheizung in Kombination mit Wärmepumpe oder mit niedriger Vorlauftemperatur ideal. Die Nachlaufzeit der Pumpensteuerung beträgt 20 Minuten. 2: PWM-Regelung mit einer festen Periode von 12 Minuten Diese Regelung ist für Konvektion über Wandheizung und niedriger Vorlauftemperatur ideal. Die Nachlaufzeit der Pumpensteuerung beträgt 12 Minuten.
	Bedienung
	 Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste oder . um die Option 0, 1 oder 2 zu wählen.
	 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste , um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-66 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste , um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.



Parameter	Beschreibung
P-66	Funktion "Optimierte Antriebsansteuerung" aktivieren.
	Die optimierte Antriebssteuerung ist eine speziell entwickelte Ansteuerung der ther- mischen Antriebe zur Energieeinsparung. Diese Steuerung ersetzt auch eine quasi- stetige Regelung.
	Zuerst wird der thermische Antrieb für eine definierte Zeit zu 100 % angesteuert. Anschließend wird der Antrieb in Abhängigkeit von der ausgewählten Option und von der Umgebungstemperatur über ein Puls-/Pause-Signal angesteuert. Durch diese Ansteuerung wird nur wenig Energie benötigt. <u>HINWEIS</u>
	be unter 10 °C, die Funktion "Optimierte Ansteuerung" zu deaktivieren.
	Werkseinstellung: Option "0"Optionen:
	 O: deaktivieren, Umgebungstemperatur liegt unter 10 °C
	 - 1: optimierte Ansteuerung aktiv, Umgebungstemperatur liegt im Bereich von ca. 10 °C bis max. 25 °C
	 2: optimierte Ansteuerung aktiv, Umgebungstemperatur liegt im Bereich von ca. 25°C bis max. 50 °C
	Bedienung
	Drücken Sie die Sensortaste . Im Display wird 0 angezeigt.
	▶ Drücken Sie die Sensortaste ☑ oder △, um die Option 0, 1 oder 2 zu wählen.
	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
	 Drücken Sie die Sensortaste II, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-67 angezeigt.
	 Drücken Sie die Sensortaste X, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt.
P-67	Erste kontrollierte Fußbodenaufheizung wählen.
	Wir empfehlen für eine neu installierte Fußbodenheizung den Boden langsam auf- zuheizen.
	Diese Aufheizperiode beträgt 36 Stunden und ist in drei Stufen aufgeteilt.
	 1. Stufe oder 12 Stunden mit einem Sollwert von 7 °C
	 2. Stufe mit einem Sollwert von 12 °C
	 3. Stufe mit einem Sollwert von 15 °C
	Liegt die Raumtemperatur über den Sollwert der jeweiligen Stufe, werden die Venti- le geschlossen.
	Werkseinstellung: Option "0"
	Optionen:
	 O: Start-up-Modus deaktivieren.
	 1: Start-up-Modus aktivieren.
	Wenn dieser Parameter ausgewählt wird, kann dieser Modus nur über die Funk-Raumbediengeräte deaktiviert werden oder durch ein Reset des Funk- Anschlussmoduls. Bei Spannungswegfall wird der Start-up-Modus abgebro- chen und bei Spannungswiederkehr weiter fortgesetzt.



Parameter	Beschreibung
P-67 (Fortsetzung)	 Beschreibung Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird 0 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥ oder ♠, um die Option 0 oder 1 zu wählen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: Drücken Sie die Sensortaste ♥, um Ihre Änderung zu speichern. Im Display wird der Parameter P-61 angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥, um den Vorgang abzubrechen. Im Display wird der gewählte Parameter wieder angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ♥. Im Display wird P-60 angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus reduzieren oder den Start-up-Modus deaktivieren möchten: Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus reduzieren oder den Start-up-Modus deaktivieren möchten: Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird die restliche Laufzeit für den Start-up-Modus angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt. Drücken Sie die Sensortaste ▲. Im Display wird no angezeigt.
	gen. ▶ Drücken Sie die Sensortaste ☑. Das Display zeigt die Standardanzeige an.

Tabelle 20: Servicemenü – P-60 "Regelungsparameter"

10 Reinigung und Wartung

Reinigung

Reinigen Sie das Funk-Raumbediengerät mit einem fusselfreien, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wartung

Für das Funk-Anschlussmodul und das Funk-Raumbediengerät sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.



11 Störungsbehebung

In den folgenden Tabellen sind mögliche Störungen und Maßnahmen zur Behebung beschrieben.

Kontaktieren Sie Ihren Installateur bei Störungen, die nicht aufgrund der folgenden Beschreibung behoben werden können. Siehe Seite 2.

11.1 Funk-Anschlussmodul

Störung/Anzeige	Mögliche Ursache	Maßnahme	Durchzuführen durch
LED "Fuse" blinkt rot.	Die Sicherung hat ausge- löst. Die Ausgänge wurden zum Schutz temporär de- aktiviert. Das Funk- Anschlussmodul führt einen Test der Kanalaus- gänge durch. Dieser Vor- gang kann bis zu 5 Minu- ten dauern.	Abwarten bis die LED "Fuse" erlischt oder dauerhaft rot leuchtet. Leuchte die LED dauerhaft rot siehe Störung "LED Fuse leuchtet rot".	Elektrofachkraft
LED "Fuse" leuchtet rot.	An mindestens einem Kanalausgang liegt ein Fehler vor. Die betroffenen Kanäle wurden deaktiviert und steuern die Antriebe nicht mehr an. NO/NC beachten. Die LEDs der betroffenen Kanäle blinken doppelt. Die nicht betroffe- nen Kanäle funktionieren weiterhin.	Funk-Anschlussmodul aus- schalten. Antrieb und Verdrah- tung der Klemmen auf Kurz- schluss prüfen. Funk- Anschlussmodul wieder ein- schalten.	Elektrofachkraft
LED CH blinkt	Kein Funksignal zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul	Funk-Raumbediengerät dem Funk-Anschlussmodul zuwei- sen.	Fachkraft

Tabelle 21: Störungsbehebung Funk-Anschlussmodul



11.2 Funk-Raumbediengerät mit Display

Störung/Anzeige	Mögliche Ursache	Maßnahme	Durchzuführen durch
Ø	Batterie ist fast leer	Batterien auswechseln	Bediener
bAtt	Batterie ist leer. Die Funk- verbindung zwischen Funk- Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul ist nicht mehr garantiert.	Batterien sofort auswechseln. → Siehe auch Seite 32, Funk- Raumbediengerät öffnen.	Bediener
	Der zugeordnete Kanal wurde deaktiviert. Sicherung im Funk- Anschlussmodul hat aus- gelöst. → Siehe auch Seite 100, Kapitel 11.1.	→ Siehe Seite 100, Kapi- tel 11.1.	Elektrofachkraft
 ▲ Err1/Err2 Kein Funksignal zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmodul seit mindestens 30 Minu- ten. <i>HINWEIS</i> Err1: Funk- Raumbediengerät Err2: Funk- Temperatursensor 	Spannungsausfall am Funk-Anschlussmodul	Spannungsversorgung wieder- herstellen. → Siehe auch Seite 102, Kapi- tel 11.2.1.	Elektrofachkraft
Err3 Geänderte Parameter können nicht abgespei- chert werden.	Spannungsausfall am Funk-Anschlussmodul	Spannungsversorgung wieder- herstellen	Elektrofachkraft
A Err4	Zu schwache Batterie	Batterien auswechseln.	Fachkraft
IR-Sensor ist defekt.	IR-Sensor wurde zerstört	Funk-Raumbediengerät mit IR- Sensor ersetzen.	Fachkraft
Err8 Synchronisation mit Funk- Anschlussmodul	Synchronisation mit Regler fehlgeschlagen	Funk-Raumbediengerät öffnen, Batterie entfernen, nach 30 s gemäß Anleitung, Batterie einlegen.	Bediener
	Taupunkt überschritten	Vorlauftemperatur des Kühlge- rätes prüfen. Ggf. Vorlauftem- peratur anheben.	Fachkraft
N Kurzzeitige Anzeige	Ein anderes Funk-Raum- bediengerät befindet sich im Benutzer- oder Ser- vicemenü	Eines der Funk-Raumbedien- geräte über die Sensortaste 🗴 in den Schlafmodus setzen.	Fachkraft

Tabelle 22: Störungsbehebung Funk-Raumbediengerät mit Display

Störungsbehebung



11.2.1 Vorgehensweise bei 🛦 Err1 oder 🛦 Err2

Sobald das Display "A Err1" oder "A Err2" anzeigt, kann das Funk-Raumbediengerät nicht mehr einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen werden.

- Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten ull und für 10 Sekunden.
- Nach 5 Sekunden erlischt die Anzeige "A Err1" bzw. "A Err2". Im Display werden die Zeichen "- - - " und "Reset" blinkend angezeigt.
- Nach 10 Sekunden erscheint eine Abfrage. Wählen Sie die Option yes, um das Funk-Raumbediengerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Wählen Sie die Optionen no, um den Vorgang abzubrechen.

Nachdem Sie das Funk-Raumbediengerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt haben, empfehlen wir einen der folgenden Schritte durchzuführen:

- Löschen Sie den zugehörigen Kanal am Funk-Anschlussmodul.
- Führen Sie einen vollständigen Reset für das Funk-Anschlussmodul durch.

11.2.2 Vorgehensweise bei Störung "kein Funksignal"

- Störung beheben gemäß "Tabelle 22".
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät eine der Sensortasten für 2 Sekunden. Die Anzeige wechselt in den Bedienmodus.
 - Warten Sie bis alle Funk-Raumbediengerät die Verbindung mit dem Funk-Anschlussmodul wieder aufgebaut haben. Dieser Vorgang dauert mindestens eine Stunde nach Spannungswiederkehr.

11.2.3 Batterie Funk-Raumbediengerät auswechseln

HINWEIS

Für eine lange Lebensdauer des Funk-Raumbediengerätes, empfehlen wir hochwertige Alkali-Batterien zu verwenden.

Während eines Batteriewechsels bleiben Adressierungen und Einstellungen gespeichert. Die Adressierungen und Einstellungen stehen nach der ersten Funkübertragung nach maximal 10 Minuten wieder zur Verfügung.

- ▶ Funk-Raumbediengerät öffnen. → Siehe auch Seite 27
- Batterien wechseln. Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Funk-Raumbediengerät schließen.
- \rightarrow Siehe auch Seite 33, Abb. 16.



11.3 Funk-Raumbediengerät ohne Display

Störung/Anzeige	Mögliche Ursache	Maßnahme	Durchzuführen durch
LED blinkt kontinuierlich	Zu schwache Batterie	Batterien auswechseln.	Bediener

Tabelle 23: Störungsbehebung Funk-Raumbediengerät ohne Display

11.4 FAQs

FAQ	Hinweis
Die Sollwerttemperatur lässt sich nicht einstellen. Die Sensortasten ☑ und △ reagieren nicht.	Überprüfen Sie, ob die Betriebsart "Normaler Betrieb" gewählt ist. Die Sollwerttemperatur ist in den Betriebsarten "Aus (Frostschutz)" und "Reduzierter Betrieb" nicht einstellbar. \rightarrow Siehe Seite 62, Kapitel 7.4.
Die Sollwerttemperatur lässt sich nicht auf den gewünschten Wert einstellen.	Der Einstellbereich ist begrenzt. \rightarrow Siehe Seite 78, Parameterbeschreibung P-03.
Das Funk-Raumbediengerät zeigt nur SENS an und reagiert nicht mehr.	 Der Sensormodus ist aktiviert. Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten
Warum wird die Eingabe von Datum und Uhrzeit bei jedem Aktivieren eines Funk-Raumbediengerätes gefordert?	Das Datum und die Uhrzeit wird bei der Adressierung des ersten Funk- Raumbediengerätes an einem Funk-Anschlussmodul abgefragt. Die Abfrage kann übersprungen werden. Das Datum und die Uhrzeit werden solange abgefragt, bis einmal Datum und Uhrzeit eingegeben werden. Stellen Sie Datum und Uhrzeit einmal ein.→ Siehe Seite 62, Kapitel 7.5.
Sensortasten des Funk-Raum- bediengerätes funktionieren nicht einwandfrei.	Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie diese wieder neu ein. Die Sensortasten kalibrieren sich automatisch auf die Oberfläche. Beim Einlegen der Batterie, Sensortasten nicht berühren. Alternativ können Sie auch vier Minuten warten, bis die nächste automatische Kalibrierung durchgeführt ist. In dieser Zeit dürfen die Sensortasten nicht berührt werden.
Können auf dem Display statt der Raumtemperatur auch andere Infor- mationen angezeigt werden?	Sie können zwischen der Anzeige der Uhrzeit oder der Temperatur wählen. → Siehe Parameterbeschreibung P-01, Seite 78.
Kann ich die Anzeige im Display deaktivieren?	Wählen Sie über den Parameter P-06, die Option "1". Das Display ist deaktiviert. \rightarrow Siehe Parameterbeschreibung P-06, Seite 79.
Wie kann ich die Adressierung von einem Funk-Raumbediengerät korri- gieren?	 Sie können das Funk-Raumbediengerät dem richtigen Funk-Kanal zuweisen. Wir empfehlen jedoch, die Adressierung am Funk-Anschlussmodul zu löschen und dann einem Funk-Anschlusskanal zuzuweisen. → Siehe Seite 55, Kapitel 7.1.5 und Seite 52, Kapitel 7.1.1.
Wie kann ich feststellen, welche Kanäle bereits einer Zone zugeord- net sind?	Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf Zone einmal, zwei- mal oder dreimal. Es leuchten jeweils die LEDs der Kanäle, die einer Zone zugeordnet sind. → Siehe Seite 59, Kapitel 7.2.
Gehen bei einem Wechsel der Batte- rien die Informationen verloren?	Die Informationen gehen bei einem Batteriewechsel nicht verloren. Die Daten werden im Funk-Anschlussmodul gespeichert.

Störungsbehebung



FAQ	Hinweis
Die Pumpe lässt sich nicht abschal- ten.	 Für ein oder mehrere Funk-Anschlussmodulkanäle ist die Konfiguration "Bypass" eingestellt. Das Funk-Raumbediengerät ist einem anderen Funk-Kanal zugewiesen. Das Funk-Raumbediengerät befindet sich im Notbetrieb. Es werden keine Information mehr gesendet. Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf für den entsprechenden Kanal für 10 Sekunden. Die zugehö- rige LED erlischt.
Die LED CH leuchtet bei der Sollwer- teinstellung nach der Adressierung oder nach der Inbetriebnahme nicht.	 Überprüfen Sie, ob die Adressierung korrekt durchgeführt wurde. → Siehe Seite 55, Kapitel 7.1.4. Blinkt die LED CH am Funk-Anschlussmodul, führen Sie die Adressierung noch einmal durch. → Siehe Seite 51, Kapitel 7.1.
Die Temperatur steigt im Heizmodus nicht.	 Überprüfen Sie die Betriebsart. Ggf. wurde die Betriebsart "Aus (Frost-schutz)" gewählt. Überprüfen Sie eingestellte Frostschutztemperatur. → Siehe Seite 84, Parameterbeschreibung P-32.
Die Temperatur sinkt im Kühlmodus nicht.	Die Kühlung wurde ausgestellt.
Im Display des Funk-Raumbedien- gerätes wird Err1 angezeigt.	Die Entfernung zum Funk-Anschlussmodul ist zu weit. Die Funkverbindung ist verloren gegangen. Im Display wird solange Err1 angezeigt bis die Funkverbindung automatisch hergestellt ist. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.

Tabelle 24: FAQs



11.5 Tipps und Tricks

Anwendungsfall	Beschreibung
Wandheizung mit "Bypass"-Funktion	Bei Wandheizungen empfehlen wir, statt der "Bypass-Funktion" dies mecha- nisch über Rohrleitungen und ein separates Ventil zu lösen.
Weiterleitung des C/O-Signals	Falls C/O zwischen Funk-Anschlussmodul verdrahtet wird, empfehlen wir am Funk-Anschlussmodul mit Master-Funktion den C/O-Eingang zu verwenden und mit dem C/O-Ausgang vom nächsten Funk-Anschlussmodul zu verbinden. Wird das C/O-Signal parallel an weitere Funk-Anschlussmodule verdrahtet, beachten Sie die Polarität.
Fußbodentemperaturüberwachung	Min/MaxEinstellung bei Kühlung: Die MinEinstellung darf nicht als Tau- punktwächter verwendet werden.

Tabelle 25: Tipps und Tricks

12 Entsorgung

ACHTUNG	Gefahr für die Umwelt durch die unsachgemäße Entsorgung!
	Bei unsachgemäßer Entsorgung der Funk-Raumbediengeräte, des Funk- Anschlussmoduls oder des Zubehörs können Schäden für die Umwelt entstehen.
	 Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
	 Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät nach den jeweiligen länderspezifischen Vorschriften entsorgen.



13 Zubehör

13.1 Externe Antenne

Für einen besseren Empfang z.B. wenn das Funk-Anschlussmodul in einem Metallschrank installiert ist, können Sie eine externe Antenne an das Funk-Anschlussmodul anschließen. \rightarrow Siehe Seite 23, Abb. 5.

Die externe Antenne benötigt keine externe Spannungsversorgung. Diese wird über das beiliegende Kommunikationskabel vom Funk-Anschlussmodul geliefert. Ein Kommunikationskabel mit fünf Meter Länge und ein RJ12-Stecker an beiden Enden ist im Lieferumfang enthalten.





HINWEIS

Die externe Antenne benötigt keine Adressierung. Sobald die Antenne über das Netzkabel am Funk-Anschlussmodul angeschlossen ist, wird die interne Antenne des Funk-Anschlussmoduls außer Betrieb gesetzt und die externe Antenne übernimmt die Funktion.



13.2 Externer Repeater

Funktion

Wenn eine Funkverbindung zwischen Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät oder zwischen den Funk-Anschlussmodulen nicht hergestellt werden kann, können Sie einen externen Repeater einsetzen. Somit wird eine größere Reichweite zwischen den Funk-Anschlussmodulen erreicht.

Pro Funk-Raumbediennetzwerk oder Systemnetzwerk können Sie maximal einen Repeater einsetzen. \rightarrow Für Raumbediennetzwerk siehe Kapitel 13.2.2. \rightarrow Für Systemnetzwerke siehe Kapitel 7.1.7 und 13.2.5.

HINWEIS

Die Entfernung zwischen dem externen Repeater und einem Funk-Anschlussmodul darf maximal 30 m betragen.







Abb. 48: Externer Repeater

1 Rote LED: Funkverbindung mit dem Funk-Anschlussmodul nicht mehr vorhanden

- 2 Gelbe LED: Anzeige Funkverbindung
- 3 Grüne LED: Anzeige Spannungsversorgung
- 4 Druckknopf für die Adressierung

HINWEIS

Ist die Funkverbindung verloren gegangen, leuchten am externen Repeater alle LEDs.

P100011293 E



13.2.1 Externen Repeater montieren

- Platzieren Sie den externen Repeater zwischen Funk-Anschlussmodul und Funk-Raumbediengerät.
- ▶ Öffnen Sie das Gehäuse mit einem Schlitzschraubendreher.



Abb. 49: Gehäuse öffnen

- Führen Sie die Leitung des Steckernetzteils von hinten in das Gehäuse.
- Montieren Sie den Repeater.



Abb. 50: Repeater montieren

Schließen Sie die Leitung am Repeater an.



Abb. 51: Repeater anschließen




Schließen Sie das Gehäuse des Repeaters.

Abb. 52: Gehäuse schließen

Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose. Sobald der externe Repeater mit Spannung versorgt wird, leuchtet die grüne LED.

13.2.2 Externen Repeater einem Funk-Raumbediengerät zuweisen

	Innerhalb eines Funk-Raumbediennetzwerkes muss ein externer Repeater nur einem Funk-Raumbediengerät zugewiesen werden. Die anderen Funk- Raumbediengeräte werden vom externen Repeater automatisch erkannt. Besteht für ein Funk-Raumbediengerät eine Funkverbindung zum Funkan- schlussmodul über einen externen Repeater, funkt das Raumbediengerät immer über den externen Repeater, auch wenn das Funk-Raumbediengerät den Funk-Anschlussmodul ohne externen Repeater erreichen würde.
	Sobald ein externer Repeater nicht mehr in Betrieb ist, z.B. durch Unterbre- chung der Spannungsversorgung, versuchen die zugehörigen Funk- Raumbediengeräte nach 30 Minuten automatisch eine Funkverbindung zum Funk-Anschlussmodul herzustellen. Im Display wird Err1 angezeigt. Kann die direkte Funkverbindung zum Funk-Anschlussmodul hergestellt werden, wird die Adressierung des externen Repeaters gelöscht. Soll die Funkverbindung wieder über den externen Repeater laufen, müssen Sie den externen Repea- ter erneut einem Funk-Raumbediengerät zuweisen. \rightarrow Für die Anzeige Err1 , siehe Seite 103, Kapitel 11.4.
Externen Repeater	Das Funk-Raumbediengerät ist bereits am endgültigen Standort montiert.
zuweisen	Der Repeater ist montiert und wird mit Spannung versorgt. Am Repeater leuchtet die grüne LED.
	Im Display des Funk-Raumbediengerätes werden die Zeichen "– – – –" ange- zeigt. Da die Entfernung zum Funk-Anschlussmodul zu weit ist, kann das Funk-Raumbediengerät dem Funk-Anschlussmodul nicht zugewiesen werden. Das Funk-Raumbediengerät soll dem Funk-Kanal CH 1 zugewiesen werden.
	Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul den Bedienknopf CH 1. Die zuge- hörige LED CH 1 blinkt.
	Drücken Sie am externen Repeater den Druckknopf für 5 Sekunden. Die grüne LED am externen Repeater blinkt.



Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten und für 5 Sekunden gleichzeitig. Am externen Repeater leuchten die grüne und die gelbe LED. Am Funk-Anschlussmodul hört die LED CH 1 auf zu blinken.

Das Display des Funk-Raumbediengerätes wird aktiviert (Bedienanzeige). Das Symbol ${}^{\textcircled{}}$ wird angezeigt.

Dem Funk-Kanal CH 1 wurde ein Funk-Raumbediengerät über den Repeater zugewiesen.

13.2.3 Funkverbindung des externen Repeaters testen

Führen Sie folgende Schritte durch, um zu testen, ob die Funkverbindung zum Funk-Anschlussmodul über den externen Repeater läuft und ob das Funk-Anschlussmodul und das Funk-Raumbediengerät korrekt zugewiesen sind.

- ► Im Display des Funk-Raumbediengerätes wird das Symbol [®] angezeigt. Das Funk-Raumbediengerät ist einem Funk-Anschlussmodul zugewiesen.
- ► Drücken Sie am Funk-Raumbediengerät die Sensortasten ✓ und ➤ für 5 Sekunden gleichzeitig. Solange die LED am Funk-Anschlussmodul leuchtet, wird im Display des Funk-Raumbediengerätes "Pair" – "Test" angezeigt. Am externen Repeater erlischt die gelbe LED und die grüne LED blinkt schnell.
- Am Funk-Anschlussmodul leuchtet die LED f
 ür den zugeh
 örigen Kanal. Wurde das Funk-Raumbedienger
 ät mehreren Kan
 älen zugewiesen, leuchten die LEDs der zugeh
 örigen Kan
 äle.
- Die LED erlischt bzw. die LEDs erlöschen nach 5 Sekunden

Die Adressierung wurde getestet.

```
HINWEIS
```

Blinkt die grüne LED am externen Repeater während des Tests schnell, besteht eine ordnungsgemäße Funkverbindung vom Funk-Raumbediengerät zum Funk-Anschlussmodul über den externen Repeater.

Leuchtet die grüne LED am externen Repeater während des Tests, besteht eine direkte Funkverbindung zwischen Funk-Raumbediengerät und Funk-Anschlussmoduls. Das Funk-Raumbediengerät befindet sich in Reichweite des Funk-Anschlussmoduls.

13.2.4 Funkverbindung des externen Repeaters löschen

- Drücken Sie am externen Repeater den Druckknopf für 10 Sekunden.
- Nach kurzer Zeit erlischt die gelbe LED. Die grüne LED beginnt zu blinken. Nach weiteren 5 Sekunden blinken alle LEDs.
- Alle LEDs am externen Repeater erlöschen. Nach kurzer Zeit leuchtet die grüne LED wieder.

Die Adressierung ist gelöscht. Sie können den externen Repeater neu adressieren.



13.2.5 Externen Repeater einem Funk-Anschlussmodul zuweisen

	Das System besteht aus einem Funk-Anschlussmodul "Master" und bis zu vier Funk-Anschlussmodulen "Slave". Da die Entfernung zu weit ist, können die Funk-Anschlussmodule "Slave" nicht dem Funk-Anschlussmodul "Master" zugewiesen werden.
	Der externe Repeater ist zwischen dem Funk-Anschlussmodul "Master" und dem Funk-Anschlussmodul "Slave" montiert. Der Repeater ist montiert und wird mit Spannung versorgt. Am Repeater leuchtet die grüne LED.
	Die Entfernung zwischen dem externen Repeater und einem Funk- Anschlussmodul darf maximal 30 m betragen.
	Am Funk-Anschlussmodul "Master" den Bedienknopf System solange drücken bis die LED System blinkt.
	Drücken Sie am externen Repeater den Druckknopf für 5 Sekunden. Die grüne LED am externen Repeater blinkt.
	Drücken Sie am Funk-Anschlussmodul "Slave" den Bedienknopf System solange bis die LED System leuchtet. Am externen Repeater leuchten die grüne und die gelbe LED.
	Bei erfolgreicher Adressierung
	 leuchtet am Funk-Anschlussmodul "Slave" die LED System
	 wechselt am Funk-Anschlussmodul "Master" die LED System von blin- kend zu aus.
	 leuchtet am Funk-Anschlussmodul "Master" die LED System, sobald eine erste Funkverbindung zum Funk-Anschlussmodul "Slave" aufge- baut wurde.
HINWEIS	Beginnt während der Adressierung die rote LED zu blinken, gibt das Funk- Anschlussmodul keine Antwort. Möglicherweise ist die Entfernung zwi- schen Funk-Anschlussmodul und externem Repeater zu weit.

13.2.6 Adressierung der Funk-Anschlussmodule "Slave" und "Master" testen

Wenn bei den Funk-Anschlussmodulen "Slave" und "Master" jeweils die LED **System** leuchtet, ist das Funk-Anschlussmodul "Slave" einem Funk-Anschlussmodul "Master" zugeordnet. Leuchtet die LED **System** nicht, ist dieses Funk-Anschlussmodul vom Repeater zu weit entfernt.

HINWEIS Ein weiterer Test ist nicht erforderlich. Bei Bedarf können Sie die Adressierung überprüfen, indem Sie am Funk-Anschlussmodul "Master" an den Klemmen 17 und 18 (C/O-Eingang) eine Brücke installieren. Das Funk-Anschlussmodul "Master" schaltet in den Kühlmodus um und leitet das Signal an das Funk-Anschlussmodul "Slave" weiter. Nach maximal 3 Minuten leuchtet die LED "Cool" blau.



13.2.7 Zuweisung des externen Repeaters überprüfen

Führen Sie folgenden Schritt durch, um zu prüfen, ob einen externen Repeater an einem Raumbediennetzwerk oder einem Systemnetzwerk zugewiesen ist.

- > Drücken Sie am externen Repeater den Druckknopf kurz.
 - Leuchtet die gr
 üne LED, ist der externen Repeater mit dem Raumbediennetzwerk verbunden.
 - Leuchtet die gelbe LED, ist der externen Repeater mit dem Systemnetzwerk verbunden.

13.2.8 Keine Funkverbindung zum externen Repeater – Vorgehensweise

Leuchtet am externen Repeater alle LEDs, ist die Verbindung zum Funk-Anschlussmodul verloren gegangen. Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Wird das Funk-Anschlussmodul mit Spannung versorgt? Am Funk-Anschlussmodul muss die grüne LED "Power" leuchten.
- Ist die Sicherung des Funk-Anschlussmoduls in Ordnung? Am Funk-Anschlussmodul wird eine ausgelöste Sicherung mit der roten LED angezeigt.
- Bei Systemnetzwerken: Wurde über den Funk-Anschlussmodul "Master" ein Reset durchgeführt? Bei einem Reset leuchtet die LED "Master" nicht.

HINWEIS

Eine blinkende gelbe LED am externen Repeater signalisiert, dass die Qualität der Funkverbindung an ihrer Grenze liegt. Dies kann entweder an der Entfernung zwischen externen Repeater und Funk-Anschlussmodul oder an Störeinflüsse wie Metall etc. liegen. Wir empfehlen, den externen Repeater näher an den Funk-Anschlussmodul zu platzieren oder die Störeinflüsse zu beseitigen.

13.2.9 LEDs am externen Repeater außer Betrieb setzen

Wenn das Leuchten der LEDs stört, können Sie die LEDs wie folgt ausschalten.

- Entfernen Sie die Abdeckung des externen Repeaters.
- Auf der Leiterplatte befindet sich im oberen Bereich ein Druckknopf. Halten Sie diesen Druckknopf für 5 Sekunden gedrückt. Die LEDs erlöschen.
- Montieren Sie die Abdeckung des externen Repeaters.



14 Technische Daten

14.1 Funksystem

Übertragungsfrequenz	868 MHz (kodiert)
Übertragungsrate	50 kbit/s
Richtung	Bidirektional
Reichweite	 40 m in üblichen Gebäuden oder Einfamilienhäusern, abhängig von der Umgebung 200300 m in freiem Feld (abhängig von Hindernissen, Oberflä- chen, örtlichen Störquellen)
Normen	Funk • EN 300220 • ETSI EN 300220-2 (v3.1.1) • ETSI EN 300220-1 (v3.1.1)
Gangreserve interne Schaltuhr	24 Stunden nach vollständiger Ladezeit von 6 Stunden

14.2 Funk-Anschlussmodul

14.2.1 Konstruktiver Aufbau



Abb. 53: Abmessungen Funk-Anschlussmodul mit Transformator (alle Maße in mm)

Technische Daten



Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	 4-Kanal: 225 mm x 74 mm x 52 mm 8-Kanal: 290 mm x 74 mm x 52 mm
Abmessungen Funk-Anschlussmodul ohne Transformator	 12-Kanal: 355 mm x 74 mm x 52 mm Transformator: 78 mm x 74 mm x 52 mm
Gewicht inkl. Transformator	 4-Kanal: 1,3 kg 8-Kanal: 1,5 kg 12-Kanal: 1,7 kg
Zugentlastung	Mäanderform
Anzeige	LEDs

14.2.2 Elektrischer Anschluss

Spannungsversorgung	24 V AC \pm 15 % über separaten 230 V/24 V 50/60 Hz Transformator
Absicherung	Intern, selbstrückstellend (nicht wechselbar)
Spannungsquelle für 24 V-Variante	Externer Transformator mit Anschlusskabel 230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme bei 24 V inklusive Transformator, ohne thermische Antrie- be, 4-, 8- oder 12-Kanal-Ausführung	2,6 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	 4-Kanal: 14,6 W 8-Kanal: 26,6 W 12-Kanal: 38,6 W Leistungsaufnahme von der Anzahl der angeschlossenen thermischen Antriebe abhängig.
Max. Stromaufnahme Leerlauf	200 mA / 250 mA
Anzahl anschließbare thermische Stellantriebe	 4-Kanal: 6 (2 Kanäle für je 2 Antriebe, 2 Kanäle für je 1 Antrieb) 8-Kanal: 12 (4 Kanäle für je 2 Antriebe, 4 Kanäle für je 1 Antrieb) 12-Kanal: 18 (6 Kanäle für je 2 Antriebe, 6 Kanäle für je 1 Antrieb)
Schutzklasse	II (EN 60730)

14.2.3 Eingänge

C/O ¹⁾	Kontakterkennung, Kleinspannung vom Funk-Anschlussmodul
Eco	Kontakterkennung, Kleinspannung vom Funk-Anschlussmodul
Taupunktüberwachung ¹⁾	Kontakterkennung, Kleinspannung vom Funk-Anschlussmodul
C/O in-/TB-Eingang 1)	Allgemeiner Eingang 24230 V

1) Nur bei Funk-Anschlussmodulen mit LAN



14.2.4 Ausgänge

Anzahl anschließbare thermische Stellantriebe	 4-Kanal: 6 (2 Kanäle für je 2 Antriebe, 2 Kanäle für je 1 Antrieb) 8-Kanal: 12 (4 Kanäle für je 2 Antriebe, 4 Kanäle für je 1 Antrieb) 12-Kanal: 18 (6 Kanäle für je 2 Antriebe, 6 Kanäle für je 1 Antrieb)
Maximaler Strom pro Kanal	• 250 mA
Ausgänge für thermische Stellantriebe	 24 V mit Triac-Ausgängen NO (normally open) / NC normally closed), einstellbar PWM- oder On/Off-Regelung Kurzschlussschutz
Konfigurierbare Ausgänge für C/O oder Brennerstart	 230 V / 2,5 A (1) A Potenzialfrei Ohne Zeitverzögerung und Nachlaufzeit
Relais für Pumpenausgang	 230 V / 2,5 A (1) A Potenzialfrei 2 min verzögert 5 min Nachlaufzeit
Ausgang 24 V AC	• 24 V / 100 mA

14.2.5 Funkleistungsdaten

Datenübertragung	Room Control Network: max. 10 minSystem Network: max. 2 min
Sendeleistung	< 13 mW

14.2.6 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0+55 °C
Umgebungsfeuchte	580 % r.F.
Lager- und Transporttemperatur	–25…+60 °C
Schutzart	IP 20 (EN 60529)



14.3 Funk-Raumbediengerät mit Display

14.3.1 Konstruktiver Aufbau



Abb. 54: Abmessung Funk-Raumbediengerät mit Display (alle Maße in mm)

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	65 mm x 117 mm x 19,5 mm
Gewicht	110 g
Anzeige	TFT LCD, schwarz auf grau, 76 SymboleAbmessung: 32 mm x 38 mm

14.3.2 Versorgung – Batterie-Variante

Batterie	2 x 1,5 V AAA
Batterie Lebensdauer	> 1,5 Jahre
Schutzklasse	III (EN 60730)

14.3.3 Versorgung – 230 V AC-Variante

Spannungsversorgung	230 V AC \pm 10 %
Leistungsaufnahme im Betrieb	1,7 VA
Leistungsaufnahme Stand-by-Modus	0,13 W
Absicherung	Interne Sicherung, nicht wechselbar
Schutzklasse	II (EN 60730)



14.3.4 Leistungsdaten

+5+30 °C
±0,1 K / ±0,5 K
Ca. 10 min
ca. 50 s
 1 10 min 1 min nach Änderung von Sollwerten oder der Betriebsart 10 min für die Temperaturübertragung / 2 10 min
● ≤ 12 mW
< 2 s oder 1,2 s
5 s oder 10 s
 Ohne Bedienung: nach max. 5 s Nach Programmierung in Ebene 1: 30 s Nach Programmierung in Ebene 2: 20 min

14.3.5 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0+55 °C
Umgebungsfeuchte	580 % r.F.
Lager- und Transporttemperatur	–25…+60 °C
Schutzart	IP 20 (EN 60529)



14.4 Funk-Raumbediengerät ohne Display

14.4.1 Konstruktiver Aufbau





Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	84 mm x 87 mm x 20 mm
Gewicht	150 g
Sensor	NTC

14.4.2 Versorgung

Batterie	2 x 1,5 V AAA
Batterie Lebensdauer	> 1,5 Jahre
Absicherung	2 A T (Typ ELU 179120, Hersteller Siba)
Schutzklasse	III (EN 60730)

14.4.3 Leistungsdaten

Einstellbereich Sollwerttemperatur	+5+30 °C
Einstellgenauigkeit	±0,2 K / max. ±0,5 K
Übertragungsintervall	Im Betrieb: ca. alle 10 min
	Bei Betätigung des Drehknopfes: ca. 5 s
Frostschutz	8 °C
Sendeleistung	13 mW

14.4.4 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0+55 °C
Umgebungsfeuchte	580 % r.F.
Lager- und Transporttemperatur	–25+60 °C
Schutzart	IP 20 (EN 60529)



15 Menüaufbau



Abb. 56: Menüaufbau des Bedienmodus





Abb. 57: Aufbau des Menümodus – Parametereingabe Benutzermenü und Servicemenü



16 Anlagenbeispiele und Kommunikation

16.1 Anlagenbeispiele für ein Funk-Anschlussmodul



Abb. 58: Funk-Kanalgruppen mit gleicher Priorität

- 1 Funk-Kanalgruppe 1
- 2 Funk-Kanalgruppe 2
- 3 Einzeladressierung
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle





- 1 Funk-Kanalgruppe 1
- 2 Funk-Kanalgruppe 2 mit Mittelwertbildung
- 3 Einzeladressierung
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle

SENS: Funk-Raumbediengerät im Sensormodus, \rightarrow siehe Seite 53, Kapitel 7.1.3.





Abb. 60: Funk-Kanalgruppen mit Zonenbildung

- 1 Zone 1 mit Mittelwertbildung
- 2 Zone 2 mit gemeinsamer Nutzung des Sollwertes
- 3 Zone 3
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle

Gemeinsame Nutzung des Sollwertes, \rightarrow siehe Seite 90, Parameter P-46.



Abb. 61: Gemeinsame Nutzung des Sollwertes für alle Funk-Raumbediengeräte innerhalb einer Zone

- 1 Zone 1 mit gemeinsamer Nutzung des Sollwertes
- 2 Funk-Kanalgruppe 1
- 3 Funk-Kanalgruppe 2
- 4 Einzeladressierung
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle

Gemeinsame Nutzung des Sollwertes, \rightarrow siehe Seite 90, Parameter P-46.





Abb. 62: Funk-Raumbediengerät als "Master" für Betriebsartenumschaltung – Funk-Raumbediengerät als "Master" mit eigener Zone

- 1 Zone 1 Funk-Raumbediengerät als "Master"
- 2 Zone 2
- 3 Zone 3
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle

Masterfunktion siehe Seite 91, \rightarrow siehe Parameter P-48.





- 1 Funk-Raumbediengerät als "Master", außerhalb der Zonen
- 2 Zone 1
- 3 Zone 2
- 4 Zone 3
- CH 1...CH 8: Funk-Kanäle

Masterfunktion siehe Seite 91, \rightarrow siehe Parameter P-48.



16.2 Anlagenbeispiele für bis zu fünf Funk-Anschlussmodule



Abb. 64: Beispiel einer Anlage mit drei Funk-Anschlussmodulen

- A Erdgeschoss
- 1 Zone 1, Erdgeschoss
- 2 Zone 2, Erdgeschoss
- 3 Einzeladressierung
- B 1. Stockwerk
- 4 Zone 1 mit Mittelwertbildung
- 5 Zone 2 mit gemeinsamer Nutzung des Sollwertes
- 6 Zone 3

- C 2. Stockwerk
- 7 Funk-Kanalgruppe 1
- 8 Funk-Kanalgruppe 2
- 9 Einzeladressierung

CH 1...CH 8: Funk-Kanäle



Index

Α

Abdeckung demontieren41
Absenkmodus21
Absenkung Raumtemperatur (P-44)89
Adressierung51
Adressierung zwischen
Funk-Anschlussmodulen testen56
Bei mehr als 20 Raumbediengeräten51
Ein Raumbediengerät an einen Kanal52
Ein Raumbediengerät
an mehreren Kanälen52
Funk-Anschlussmodule untereinander56
Kombinationsmöglichkeiten51
Löschen55
Mehrere Raumbediengeräte
an einen Kanal
l esten
Zwischen Funk-Anschlussmodulen
Änderungen 1/
Anderungen
Antonno 106
Antenne
Antibiockienunkuon
Anzeigeelemente
Funk-Anschlussmodul
Funk-Raumbediengerät mit Display
Funk-Raumbediengerat onne Display29
Anzeigen
Funk-Raumbediengerät28
Arbeitssicherheit15
Aufbau
Funk-Anschlussmodul mit LAN18
Funk-Anschlussmodul ohne LAN19
Funk-Raumbediengeräte20
Ausfall des Funksystems11
В
bAtt101

Batterien	
Auswechseln	.102
Batterien einlegen	
Funk-Raumbediengerät mit Display	33
Funk-Raumbediengerät ohne Display	35
Bedienanzeige Raumbediengerät	28
Bedienelemente	
Funk-Anschlussmodul	23
Funk-Raumbediengerät mit Display	26
Funk-Raumbediengerät ohne Display	29
Bedienknöpfe	
Funk-Anschlussmodul	24
Bedienung	51
Raumbediengerät entriegeln	72
Raumbediengerät verriegeln	72
Bedienungsanleitung	9
Benutzermenü	77
Begrenzung Sollwerttemperatur (P-03)	78
Display im Stand-by-Modus (P-01)	78
Display im Stand-by-Modus, Batteriesparmodus (P-06)	79
Funktionstaste (P-10)	80
ID-Nummer Funk-Anschlussmodul (P-09)	79
ID-Nummer Raumbediengerät (P-08)	79
Menü aufrufen	77
Sollwert für Fußbodentemperatur (P-02)	78
Tastenton (P-07)	79
Übersicht	75
Zeitprogramm ändern (P-04)	78
Zeitprogramm zurücksetzen (P-05)	78
Bestimmungsgemäße Verwendung	14
Betriebsart wählen	62
Brenner-Ausgang	
Elektrischer Anschluss	47
Bypass Wärmepumpe (P-45)	89
C/O in/TB-Eingang konfigurieren (P-62)	95



C/O-Ausgang	
Elektrischer Anschluss	47
C/O-Eingang	48
C/O-Signal	45
Code	
Zugangscode für öffentliche Gebäude (P-36)	86
D	
Datum einstellen	64
Direkte Umschaltung Heizen/Kühlen	72
eco-Anzeige	71
Energieeffizienz	71
Eco-Eingang	47
Ein/Aus-Regelung	21
Einsatzgebiet	13
Einstellung	
Fußbodentemperatur	61
Raumtemperatur	61
Sollwerte	61
Uhrzeit und Datum	64
Zeitprogramm	67
Elektrischer Anschluss	38
Brenner-Ausgang	47
C/O-Ausgang:	47
Funk-Anschlussmodul mit LAN	40
Funk-Anschlussmodul ohne LAN	41
Funk-Raumbediengerät 230 V-Variante. 36,	37
Leitung anschließen	42
Pumpe	44
Thermische Antriebe	44
Transformator	43
Wärmepumpe 45,	48
Zentrale Anlagenkomponenten am Master anschließen	57
Elektrischer Anschlussplan	40
Elektrofachkräfte	15
Energieeffizienz	
eco-Anzeige	71
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz	71
Energiesparmodus	21

Entsorgung	105
Err1	101, 102
Err2	101, 102
Err3	101
Err4	101
Err8	101
F	
Fachkräfte	15
FAQs	103
Feuchte-Eingang	48
Frostschutz	84
Funk-Anschlussmodul	
Abdeckung montieren	50
Abmessungen	113
Adressierung untereinander	56
Anzeigeelemente	23
Bedienelemente	23
Bedienknöpfe	
Elektrischer Anschluss	40
LEDs	23, 24
Master definieren	56
Materialnummern	16
Montage	30
Reichweite vergrößern	57
Spannungsversorgung anschließen	50
Störungsbehebung	100
Technische Daten	113
Funk-Anschlussmodul mit LAN	
Aufbau	18
Funk-Anschlussmodul ohne LAN	23
Aufbau	19
Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen (P-53)	93
Funk-Raumbediengerät	
230 V-Variante	
230 V-Variante anschließen	36, 37
230 V-Variante montieren	
Absenkung Raumtemperatur (P-44)	89
Anzeigen	
Bedienanzeige	
Bedienung entriegeln	



Bedienung verriegeln	72
Kompensation Fußbodentemperatur (P-4	2) .88
Kompensation Wandtemperatur (P-41)	87
Masterfunktion (P-48)	91
Materialnummern	17
Maximale Anzahl	51
Maximale Fußbodentemperatur (P-43)	88
Montageort	31
Montieren	31
Sensortasten	26
Stand-by-Anzeigen	28
Symbole	27
Funk-Raumbediengerät mit Display	
Anzeigeelemente	26
Bedienelemente	26
Gehäuse öffnen	32
Gehäuse schließen	34
Störungsbehebung	101
Technische Daten	116
Funk-Raumbediengerät ohne Display	
Anzeigeelemente	29
Bedienelemente	29
Gehäuse öffnen	34
Gehäuse schließen	35
LED	29
Störungsbehebung	103
Technische Daten	118
Funk-Raumbediengeräte	
Aufbau	20
Funksystem	
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	74
Funktion	20
Funktionstaste	
Dauer vorgeben	71
Funktion	71
Funktion parametrieren	71
Parameter P-10	80
Funkverbindung, keine	55
Fußbodenregelung mit IR	22
Fußbodentemperatur einstellen	61
Fußbodentemperatur kompensieren (P-42)	88

Н

Haftungsbeschränkung	11
Hinweis	
Abmessungen	30
Adressierung Antenne	.106
Adressierung bei mehr als	
20 Raumbediengeräten	51
Adressierung der Raumbediengeräte	
vor Zonenbildung	59
Anzeige Sollwert Reduzierter Betrieb	65
Anzeige zugenorige Kanale zu einer Zone	60
Begrenzung 24 V-Ausgang	43
Betriebsart	63
Deaktivierung Systemnetz-Zusammenfassung	
Effizienter Kundendienst	12
Funktionstest der Funkverbindung	
zwischen Funk-Anschlussmodulen	56
Heizen/Kühlen über Raumbediengerät	
wählen	63
Hochwertige Alkali-Batterien	.102
Inaktive Sensortasten während des Sensormodus	54
Kein Schutz des TB-Finganges	
durch Bypass-Kanal	95
Keine Funkverbindung	55
Mastervor Adressierung defininieren	56
Maximal ein Repeater pro Netzwerk	57
Meldung OFF während Einstellung	
Zeitprogramme65	5, 69
Optimierte Antriebssteuerung unter 10 °C	00
deaktivieren	98
PowerLAN	30
Reinenioige beim Adressieren der Kanale.	52 67
Rememory of the LEDs	107
Repeater alle LEDS	. 107
Slave und Master	.111
Repeater Funkverbindung testen	.110
Repeater gelbe LED blinkend	.112
Repeater grüne LED	.110
Repeater maximale Entfernung	.107
Repeater rote LED	.111



Schaltpunkt aus Zeitprogramm entfernen 70	
Sensormodus53	
Slave als Systemnetz-Repeater defininieren	
Software-Update73	
Urheberschutz 12	
Wert Totzone nur in der Betriebsart Heizen einstellen (P-34)85	
Zeitprogramme manuell überschreiben 63	
Zentrale Anlagenkomponenten am Master anschließen57	
Zugelassene Länder für Funksystem 13	
Hotelfunktion (P-47)	
I	
Identifikation	
ID-Nummer	
Funk-Anschlussmodul (P-09)	
Funk-Raumbediengerät (P-08)	
Inbetriebnahme 51	
Fußbodenheizung (P-67) 98	
Uhrzeit und Datum einstellen 64	
Vorgehensweise 51	
Interner Systemnetz-Repeater 57	
Aktivieren 57	
Deaktivieren57	
Systemnetz-Zusammenfassung aktivieren 58	
к	
Kommunikation 121	
Kühlbetrieb21	
Kundendienst 12	
L	
LAN	
LED	
Funk-Raumbediengerät ohne Display	
LEDs	
Funk-Anschlussmodul 23	
Leitung anschließen 42	
Lieferumfang 12	
Löschen	
Kanal aus einer Zone löschen 60	
Mehrere Kanäle aus einer Zone löschen 60	
Zonen 60	

Μ

Master Raumbediengerät (P-48)	91
Materialnummern	
Feuchtefühler	48
Funk-Anschlussmodul	16
Funk-Raumbediengerät	17
Maximale Fußbodentemperatur (P-43)	88
Menüaufbau	119
Bedienmodus	119
Parametereingabe – Benutzermenü und Servicemenü	120
Montage	
Funk-Anschlussmodul	30
Funk-Raumbediengerät	31
Funk-Raumbediengerät 230 V-Variante	36
Funk-Raumbediengerät mit Display	32
Funk-Raumbediengerät ohne Display	34
Ν	
N/R (eco)-Eingang konfigurieren)	94
NC Thermische Antriebe (P-64)	96
NO Thermische Antriebe (P-64)	96
Notbetrieb1	1, 21
0	
Öffentliche Gebäude, Funktion (P-47)	90
On/Off-Regelung wählen (P-65)	97
On/Off-Reglung	21
Optimierte Antriebssteuerung	22
Optimierte Antriebssteuerung (P-66)	98
Optimiertes Zeitprogramm (P-52)	93
Ρ	
Parameterbeschreibungen	75
Parametergruppe wählen	81
Parameterübersicht	75
Parametrierung Parameter P-10	80
Partyfunktion	71
Pumpe anschließen	44
Pumpenanschluss	20
PWM-Regelung	21
PWM-Regelung wählen (P-65)	97
R	
Raumtemperatur einstellen	61



Reihenfolge
Adressierung52
Umschaltpunkte67
Zone bilden59
Reinigung99
Repeater
Montieren108
Reset
Funksystem74
Zeitprogramme70
S
Schrittweite für Sollwerttemperatur (P-31)84
SD-Karte
Software-Update73
Sensormodus53
Sensortasten
Funk-Raumbediengerät26
Tastenton (P-07)79
Servicecode81
Servicemenü (P-35)86
Servicemenü81
Absenkung Raumtemperatur (P-44)89
Aufrufen81
Brennerstart konfigurieren (P-51)92
Bypass Wärmepumpe (P-45)89
C/O in/TB-Eingang konfigurieren (P-62)95
Inbetriebnahme Fußbodenheizung (P-67) 98
Kommunikation zwischen Funk-
Anschlussmodulen einstellen (P-53)93
Kompensation Fußbodentemperatur (P-42).88
Kompensation Wandtemperatur (P-41)87
Kühlsperre (P-45)
Lokale Pumpe oder Master-Pumpe wählen (P-63)96
Master Raumbediengerät (P-48)91
Maximale Fußbodentemperatur (P-43)88
N/R (eco)-Eingang konfigurieren (P-61)94
NO/NC-Funktion Thermische Antriebe wählen (P-64)96
On/Off-Regelung wählen (P-65)97
Optimierte Antriebssteuerung (P-66)98
Optimiertes Zeitprogramm (P-52)93

P-20 – Allgemeine Parameter75	, 82
P-30 – Für alle Raumbediengeräte76	, 84
P-40 – Für alle Raumbediengeräte	87
P-40 – Für einzelne Raumbediengeräte	76
P-50 – Anlagen- und topologiespezifische	
Parameter76	, 92
P-60 – Regelungsparameter77	, 94
Priorität C/O Heizen/Kühlen wählen (P-51).	92
PWM-Regelung wählen (P-65)	97
Reset (P-24)	83
Schrittweite für Sollwerttemperatur (P-31)	84
Servicecode (P-35)	86
Software-Version	
Funk-Anschlussmodul (P-22)	82
Software-Version Raumbediengerät (P-21)	82
Sollwert innerhalb einer Zone (P-46)	90
Sommerzeit/Winterzeit (P-37)	86
Status Funk-Anschlussmodul (P-23)	82
Temperatur für Frostschutz (P-32)	84
Temperatureinheit (P-33)	85
Totzone Heizen/Kühlen (P-34)	85
Übersicht	75
Verriegelung für Hotels (P-47)	90
Verriegelung für öffentliche Gebäude (P-47)	90
Zugangscode für öffentliche Gebäude (P-36)	86
Servicemnü	
Automatische Zeiteinstellung (P-38)	87
Sicherheit14	, 15
Elektrischer Anschluss	38
Software-Update	
SD-Karte	73
Sollwert	
Innerhalb einer Zone (P-46)	90
Normaler Betrieb	65
Reduzierter Betrieb	65
Sollwerte einstellen	61
Sommerzeit (P-37)	86
Stand-by-Anzeige Raumbediengerät	28
	0



Störungsbehebung 100
Funk-Anschlussmodul 100
Funk-Raumbediengerät mit Display 101
Funk-Raumbediengerät ohne Display 103
Kein Funksignal 102
Keine Funkverbindung 101
Symbole
Funk-Raumbediengerät 27
Symbolerklärung 10
т
Tasten
Entsperren72
Sperren 72
Tastenton
Sensortasten (P-07) 79
TB-Eingang
Temperaturüberwachung 46
Technische Daten
Abmessungen 113
Funk-Anschlussmodul 113
Funk-Raumbediengerät mit Display 116
Funk-Raumbediengerät ohne Display 118
Funksystem 113
Temperatureinheit (P-33) 85
Temperaturregelung 21
Fußbodenregelung IR 22
Raumtemperatur 21
Temperaturüberwachung 46
Test
Adressierung 55
Adressierung zwischen Funk-Anschlussmodulen
Thermische Antriebe 44
Optimierte Antriebssteuerung 22
Tipps und Tricks
Topologie 121
Bis fünf Funk-Anschlussmodule 124
Ein Funk-Kanal 121
Totzone Heizen/Kühlen (P-34) 85
Transformator anschließen

Typenbezeichnung	
Zubehör	. 17
Typenschild	16
U	
Übersicht Zeitprgramme	65
Uhrzeit einstellen	64
Umbauten	. 14
Urheberschutz	. 12
V	
Verdrahtungshinweise	38
W	
Wärmepumpe anschließen 45,	48
Warnhinweise	. 10
Wartung	99
Winterzeit (P-37)	86
Z	
Zeitprogramm	
Aktuelles Zeitprogramm ändern	68
Ändern	67
Für alle Werktage und Wochenende	65
Für alle Wochentage	65
Für jeden Tag der Woche	65
Schaltpunkt aus Zeitprogramm entfernen	70
Übersicht	65
Wählen	66
Wechsel in Schlafmodus ohne	
l astenbedienung	.70
	50
Zurucksetzen auf werkseinstellung	70
Zone	50
Blideli	59
	59
	59
AllZall	. 39 60
	60
Mehrere Kanäle aus einer Zone	60
Reihenfolge	50
Sollwert innerhalb einer Zone (D.46)	00
	30



Zubehör

Externe Antenne	106
Externer Repeater	107
Typenbezeichnung	17



Werkseinstellung Parameter

Wir empfehlen Ihre Einstellungen in die folgenden Tabellen einzutragen, z.B. für einen Reset. Nach einem Reset des Funk-Anschlussmoduls werden alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Benutzermenü

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
P-01	Stand-by-Anzeige einstellen: Istwert oder Uhrzeit.	Raumtemperatur	
P-02	Sollwert für die minimale Fußbodentemperatur vorgeben. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.	15 °C	
P-03	Begrenzung der Sollwerttemperatur vorgeben.	30 °C / 5 °C	
P-04	Zeitprogramme ändern.	-	
P-05	Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzen.	-	
P-06	Display für den Stand-by-Modus vorgeben. (max. Batteriesparmodus)	On	
P-07	Tastenton aktivieren oder deaktivieren	On	
P-08	ID-Nummer des Funk-Raumbediengerätes	-	
P-09	ID-Nummer des Funk-Anschlussmoduls	-	
P-10	Funktion für Sensortaste 🖻 parametrieren.	P-9H	

Servicemenü

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
P-SE	Zugang nur mit Servicecode, Werkseinstellung "1234"	-	
P-21	Anzeige der Software-Version des Funk- Raumbediengerätes	-	
P-22	Anzeige der Software-Version des Funk-Anschlussmoduls	_	
P-23	Anzeige des aktuellen Status des Funk-Anschlussmoduls und der I/O-Box	-	
P-24	Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen.	-	
Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
Parameter P-31	Beschreibung Schrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben.	Werkseinstellung 0: 0,5 K	Neu
Parameter P-31 P-32	Beschreibung Schrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben. Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben.	Werkseinstellung 0: 0,5 K 8.0 °C	Neu
Parameter P-31 P-32 P-33	Beschreibung Schrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben. Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben. Temperatureinheit vorgeben.	Werkseinstellung 0: 0,5 K 8.0 °C 0: °C	Neu
Parameter P-31 P-32 P-33 P-34	BeschreibungSchrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben.Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben.Temperatureinheit vorgeben.Wert für Totzone für die Umschaltung Heizen/Kühlen vorgeben.	Werkseinstellung 0: 0,5 K 8.0 °C 0: °C 0: 2 K	Neu
Parameter P-31 P-32 P-33 P-34 P-35	BeschreibungSchrittweite für die Sollwerttemperatur vorgeben.Temperatur für Frostschutzfunktion vorgeben.Temperatureinheit vorgeben.Wert für Totzone für die Umschaltung Heizen/Kühlen vorgeben.Servicecode für das Servicemenü ändern.	Werkseinstellung 0: 0,5 K 8.0 °C 0: °C 0: 2 K 1234	Neu



Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
P-37	Funktion "Sommer-/Winterzeit" aktivieren oder deaktivieren.	0: aktiviert	
P-38	Automatische Zeiteinstellung deaktivieren oder aktivieren.	0: aktiviert	
Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
P-41	Einfluss der Wandtemperatur für das Funk- Raumbediengerät kompensieren.	0 K	
P-42	Fußbodentemperatur kompensieren. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.	0	
P-43	Maximalen Wert für die Fußbodentemperatur vorgeben. Nur bei Ausführung mit IR-Sensor einstellbar.	35 °C	
P-44	Absenktemperatur für die Funktion "Eco" vorgeben.	3 К	
P-45	Kühlsperre und/oder Bypass aktivieren oder deaktivieren, z.B. bei einer Wärmepumpe.	0	
P-46	Funktion "Sollwert innerhalb einer Zone gemeinsam nut- zen" aktivieren oder deaktivieren.	0: deaktiviert	
P-47	Verriegelung für öffentliche Gebäude oder Hotels aktivie- ren.	0: deaktiviert	
P-48	Masterfunktion für einen Funk-Raumbediengerät aktivieren oder deaktivieren	0: deaktiviert	
Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung	Neu
Parameter P-51	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben.	Werkseinstellung 0	Neu
P-51 P-52	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deaktivieren.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert	Neu
Parameter P-51 P-52 P-53	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deaktivieren. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deaktivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert	Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 Parameter	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung	Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 Parameter P-61	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren.	Werkseinstellung 0 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung 0	Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 Parameter P-61 P-62	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. C/O in-/TB-Eingang konfigurieren.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung 0 2	Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 Parameter P-61 P-62 P-63	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. C/O in-/TB-Eingang konfigurieren. Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk- Anschlussmodul" wählen (nur bei Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen).	Werkseinstellung00: deaktiviert0: Funk aktiviertWerkseinstellung02020	Neu Neu Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 P-61 P-62 P-63 P-64	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. C/O in-/TB-Eingang konfigurieren. Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk- Anschlussmodul" wählen (nur bei Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen). Funktion NC oder NO für thermische Antriebe wählen.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0: NC	Neu Neu Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 P-61 P-62 P-63 P-64 P-65	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. C/O in-/TB-Eingang konfigurieren. Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk- Anschlussmodul" wählen (nur bei Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen). Funktion NC oder NO für thermische Antriebe wählen. Regelungsalgorithmus wählen.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung 0 2 0 2 0 0: NC 0: On/Off	Neu Neu
Parameter P-51 P-52 P-53 P-53 P-61 P-62 P-63 P-64 P-65 P-66	Beschreibung Prioritäten für die Umschaltung "Heizen/Kühlen" und für den Ausgang "Heizen/Kühlen" oder Brennersteuerung vorgeben. Funktion "Optimiertes Zeitprogramm" aktivieren oder deak- tivieren. Funk-Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen einstellen. Beschreibung Eco- oder N/R-Eingang konfigurieren. C/O in-/TB-Eingang konfigurieren. Ansteuerung Pumpe "lokal" oder über "Master-Funk- Anschlussmodul" wählen (nur bei Kommunikation zwischen Funk-Anschlussmodulen). Funktion NC oder NO für thermische Antriebe wählen. Regelungsalgorithmus wählen. Funktion "Optimierte Antriebsansteuerung" aktivieren.	Werkseinstellung 0 0: deaktiviert 0: Funk aktiviert Werkseinstellung 0 2 0 2: 0 0: NC 0: On/Off 0: deaktiviert	Neu Neu Neu Neu Image: I



Werkseinstellung Zeitprogramme

		ФІ							О II				ЮШ								
		1:Ö 1)		2 :Ò:	2)	3 O	3)		1 Ö	1)	2 :Ò:	2)	3 :Ò:	3)		10	1)	20	2)	3 :Ò: 3	D
1															A	06:00	08:30	11:30	.13:30	16:3023	8:00
2															B	06:00	08:30	11:30	.13:30	16:3023	3:00
3								A	06:00	.08:30	16:30	23:00	OFF		\bigcirc	06:00	08:30	11:30	.13:30	16:3023	8:00
4	A	06:0023:0	0	OFF			-								D	06:00	08:30	11:30	.13:30	16:3023	8:00
5															E	06:00	08:30	11:30	.13:30	16:3023	3:00
6									06.00	22.00	OFF		OFF		F	06:00	23:00	00:00	.00:00	00:0000):00
7								B	00:00	.23:00	UFF		UFF		G	06:00	23:00	00:00	.00:00	00:0000	0:00
1																					
2															B						
3			.					A							Ċ						
4	A	e.g. 06:00_14:0		e.g. 17:00	22:00										D						
5			1												E						
6															F						
7								B							G						0400570