

# TEMPOFIT-KOMPLETTDUSCHE

## MONTAGEANLEITUNG

### HT-ANSCHLUSSSET FREMDWASSER



#### ■ Allgemeines

Die Komplettdusche Tempofit mit automatischer Abwasserpumpe ermöglicht die optionale Einspeisung von Abwasser welches bei der Körperreinigung anfällt z. B. Handwaschbecken. Die Einspeisung von partikel- oder chemikalienführenden Abwässern z. B. Putzwasser ist nicht zulässig. Hierdurch auftretende Schäden an der Pumpe werden nicht erstattet.

Beiliegendes HT-Anschlussset ermöglicht den einfachen Umbau der vorinstallierten Abwasserführung um Fremdwasser einspeisen zu können. Bei Einspeisung von Fremdwasser muss, wie im Duschbetrieb der Kabine, sichergestellt sein, dass die eingebrachte Wassermenge der Pumpenleistung entspricht. Andernfalls kommt es zu Wasserrückstau in der Duschwanne.

#### ■ Montageschritte

Duschwanne auf weiche Unterlage ablegen und Revisionsdeckel für Pumpe öffnen.



Schlauchklemme des Pumpenanschlusssutzens lösen.



Pumpenanschlusssutzen vom Pumpengehäuse abziehen. Dichtring im Pumpenanschlusssutzen beachten.



# Montageanleitung

## Montageschritte ■



Anschluss des flexiblen Abwasserschlauches am Siphon lösen und Abwasserschlauch komplett entnehmen.



Pumpenanschlussstutzen aus Abwasserschlauch herausziehen.



HT-Rohre wie dargestellt zusammenstecken.

Für Duschwannen 920 mm x 920 mm den Rohrzuschnitt L = 430 mm verwenden.

Für Duschwannen 755 mm x 1020 mm und 1020 mm x 755 mm den Rohrzuschnitt L = 530 mm verwenden.

Das beiliegende HT-Rohr ohne Steckmuffe wird für eine alternative Montage des Anschlusssets benötigt. Diese wird auf Seite 4 dieser Montageanleitung erläutert.



Siphonverschraubung und -dichtung auf HT-Rohr (L = 250 mm) aufschieben.

# Montageanleitung

## Montageschritte ■



Pumpenanschlussstutzen in HT-Rohr (L = 430 mm bzw. L = 530 mm) stecken und Dichtring in den Anschlussflansch einlegen.



Wannenträger an der dafür vorgesehenen Stelle ausschneiden. Bei Bedarf einen eigenen Durchbruch für das Abwasserrohr herstellen. Siehe hierzu alternative Anschlussmöglichkeiten auf Seite 4 dieser Montageanleitung.



Vorbereitetes Anschlussset montieren. Verschraubung am Siphon fest anziehen.



Pumpenanschlussstutzen auf Pumpengehäuse aufschieben.

Achtung!  
Dichtring muss eingelegt sein.

# Montageanleitung

## ■ Montageschritte

Schlauchschelle am Pumpenanschlussstutzen festziehen und Revisionsdeckel schließen.



Für eine alternative Abwasserrohrführung unter der Duschwanne, nachstehende Hinweise beachten.

Falls die Einspeisung von Fremdwasser nicht an der dafür vorbereiteten Stelle der Duschwanne erfolgen kann, ist es möglich das Anschlussset wie dargestellt einzusetzen.



Bei dieser Verlegung ist das Anschlussset bauseitig mit geeigneten Abwasserrohren bis zur möglichen Anschlussstelle zu verlängern.



# Roth

ROTH WERKE GMBH  
Am Seerain • 35230 Dautphetal  
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00  
Hotline 0 64 66/9 22-2 66  
E-Mail [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de) • [www.roth-werke.de](http://www.roth-werke.de)

Technische Änderungen vorbehalten